

AX-Synth





Este producto cumple los requisitos de la Directiva Europea EMC 2004/108/CE.

EE.UU.

DECLARACIÓN SOBRE LA INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIAS DE LA COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES

Este equipo ha sido comprobado y cumple los límites vigentes para los aparatos digitales de la Clase B, según lo establecido en la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable ante interferencias dañinas en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede interferir negativamente en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no puede garantizarse que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias en la recepción de señales de radio o de televisión, hecho que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias siguiendo una o más de las siguientes indicaciones:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el proveedor o con un técnico de radio/TV con experiencia.

Este aparato cumple la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Condiciones de uso:

- (1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y
- (2) Este aparato acepta cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que pueden provocar anomalías de funcionamiento

Los cambios o modificaciones de este sistema sin autorización pueden anular el permiso que tienen los usuarios para usar este equipo. Este equipo requiere cables de interface blindados para cumplir con el Límite Clase B de la FCC.

Canadá

AVISO

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos establecidos en el Reglamento canadiense para equipos capaces de provocar interferencias.

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

California (Proposición 65) -

AVISO

Este producto contiene productos, como el plomo, que pueden provocar cáncer, defectos de gestación u otras lesiones en el aparato reproductor.

Para EE. UU.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Modelo: AX-Synth

Tipo de equipo : Sintetizador &[|*æà|^Áæč ([•~æãæ]) c^

Responsable: Roland Corporation U.S.
Dirección: 5100 S. Eastern Avenue, Los Ángeles, CA 90040-2938 Dirección :

(323) 890-3700 Teléfono:

-Reino Unido -

IMPORTANTE: LOS CABLES DE ESTE ENCHUFE SIGUEN EL SIGUIENTE CÓDIGO DE COLORES:

AZUL: **NEUTRO** MARRÓN: **FASE**

Dado que los colores de los cables del enchufe de este aparato pueden no corresponder con las marcas coloreadas que identifican las terminales de su enchufe, proceda de la siguiente manera:

El cable AZUL debe conectarse a la toma marcada con la letra N o de color NEGRO. El cable MARRÓN debe conectarse a la toma marcada con la letra L o de color ROJO. No conecte bajo ningún concepto ninguno de los cables mencionados a la toma de tierra de un enchufe de tres clavijas.



Este producto debe ser desechado respetando la normativa vigente sobre reciclado de aparatos electrónicos. No lo tire al contenedor de basura doméstica.



AX-Synth

SINTETIZADOR COLGABLE AUTOSUFICIENTE

Manual del usuario

Deseamos agradecerle su confianza y felicitarle por la elección del SINTETIZADOR COLGABLE AUTOSUFICIENTE AX-Synth de Roland. El AX-Synth, dotado de un potente motor de sonido que incluye una selección de Tones de los últimos sintetizadores de Roland, representa la nueva generación de la legendaria serie AX de teclados colgables de Roland.

El AX-Synth admite pilas, ofrece audio inalámbrico y presenta un elegante diseño, lo que permite a teclistas y demás músicos ocupar el centro del escenario con deslumbrantes solos de teclado, líneas de bajo, etc. Además, con el AX-Synth se pueden controlar módulos de sonido MIDI, sirve de dispositivo de entrada para equipos DAW informáticos y permite controlar samplers y otros sistemas.

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las secciones denominadas: "Uso seguro del aparato" en la pág. 4 y "Notas importantes" en la pág. 7. Estas secciones contienen información importante para el buen funcionamiento del aparato. Además, para tener la certeza de conocer todas sus prestaciones, le recomendamos que lea el manual del usuario en su totalidad. Conserve el manual y téngalo a mano como referencia.

Para evitar confusiones, tenga en cuenta que...

- ...usamos la palabra "botón" para todos los botones del panel frontal, y "tecla" para referirnos al teclado del AX-Synth.
- ...usamos "secuenciador" para referirnos a secuenciadores por hardware y a ordenadores con software secuenciador.
- ...hablamos de "instrumentos MIDI" para referirnos a instrumentos aislados ("monotímbricos") o a partes/timbres/voces/multicanales de un módulo multitímbrico o sintetizador.

Las explicaciones de este manual incluyen gráficos que muestran el contenido correspondiente de la pantalla. No obstante, tenga en cuenta que su equipo puede incorporar una versión más reciente y mejorada del sistema (por ejemplo, con nuevos sonidos), por lo que el contenido real de su pantalla puede diferir del contenido que aparece en este manual.

USO SEGURO DEL APARATO

INSTRUCCIONES SOBRE RIESGOS DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA Y LESIONES

Acerca de 🛆 AVISO y 🛆 PRECAUCIÓN

AVISO	Se emplea en instrucciones que avisan al usuario de riesgo mortal o de lesiones graves en caso de uso incorrecto del equipo.
A PRECAUCIÓN	Se emplea en instrucciones que avisan al usuario de riesgo de daños personales o materiales en caso de uso incorrecto del equipo.
	* Daños materiales son daños u otros perjuicios provocados en objetos domésticos y mobiliario, así como en animales domésticos y mascotas.

Acerca de los símbolos

		El símbolo 🛆 avisa al usuario sobre la importancia de una instrucción o aviso. Su significado concreto depende del gráfico insertado en el triángulo. En el caso del símbolo mostrado a la izquierda, se emplea para avisos y alertas de carácter general.
	®	El símbolo indica al usuario acciones prohibidas. El gráfico insertado en el círculo indica el objeto de la prohibición. En el caso del símbolo mostrado a la izquierda, indica que está prohibido desmontar este equipo.
gráfico i caso del		El símbolo indica acciones que se deben realizar. El gráfico insertado indica el objeto de la instrucción. En el caso del símbolo mostrado a la izquierda, indica que se debe desenchufar el cable de corriente de la toma.

RESPETE ESTAS INSTRUCCIONES EN TODO MOMENTO

∕ AVISO

· No abra ni modifique en modo alguno el instrumento; evite asimismo dañar el adaptador de CA.



• No intente reparar el instrumento ni sustituir piezas internas (excepto donde este manual ofrezca instrucciones en ese sentido). Para cualquier reparación, acuda a su distribuidor, al centro de servicios de Roland más cercano o a un distribuidor autorizado de Roland. Encontrará los datos de contacto en la página "Información".



· Cuando no use el AX-Synth como teclado colgable, cerciórese de colocarlo siempre de forma nivelada y estable. No emplee soportes tambaleantes ni superficies inclinadas.




• En ningún caso use ni almacene el AX-Synth en lugares que presenten las siguientes características:



· Sometidos a temperaturas extremas (vehículos cerrados al sol, cerca o encima de fuentes de calor);



- Húmedos (baños, lavabos, suelos mojados);
- · Expuestos a vapor o humo;
- · Expuestos a sales;
- · Con gran humedad ambiente;
- Expuestos a la lluvia;
- Polyorientos:
- · Sometidos a vibraciones intensas.





· Asegúrese de usar exclusivamente el adaptador de CA incluido con el aparato. Compruebe también que el voltaje de línea de su instalación eléctrica coincida con el voltaje de entrada indicado en la carcasa del adaptador. Otros adaptadores de CA pueden usar una polaridad distinta o estar diseñados para voltajes diferentes. Por ello, su uso puede provocar daños, averías y descargas eléctricas.



· Use siempre el cable de corriente incluido. Absténgase de usar este cable de corriente con otros equipos.



• No doble en exceso el cable del adaptador. Evite colocarlo debajo de objetos pesados. De lo contrario, se puede dañar el cable, lo que puede inutilizar algunos elementos y provocar cortocircuitos. ¡Los cables dañados pueden producir incendios y descargas!

∕NAVISO

- Este equipo, tanto por sí solo como con un amplificador, auricular o altavoz, puede producir niveles de sonido que pueden provocar pérdida auditiva permanente. No lo use durante periodos prolongados a volumen alto, ni a volúmenes que le resulten incómodos. Si percibe pérdida auditiva o un pitido continuo, interrumpa de inmediato el uso del AX-Synth y acuda a un otorrino.
- No permita la introducción de objetos (como material inflamable, monedas o chinchetas) ni líquidos de ningún tipo (agua, refrescos, etc.) en el AX-Synth.





- Si se da alguno de los casos indicados abajo, apague el equipo de inmediato, desconecte el cable del adaptador de la toma y encargue la reparación a su distribuidor, al centro de servicios de Roland más cercano o a un distribuidor autorizado de Roland (encontrará sus datos de contacto en la página "Información").
 - · Se ha dañado el adaptador de CA, el cable de corriente o el enchufe.
 - El aparato emite humo o un olor inusual.
 - Se han introducido objetos o se han derramado líquidos en el interior del equipo.
 - El equipo ha estado expuesto a la lluvia (o se ha mojado de cualquier otro modo).
 - El aparato no funciona con normalidad o muestra algún cambio significativo en sus prestaciones.
- En casas con niños pequeños, un adulto debe supervisar el uso infantil hasta que el niño pueda entender y respetar todas las normas de uso seguro.



Evite que el AX-Synth reciba golpes fuertes. ¡No lo deje caer!



- No use la misma toma de corriente para un número desproporcionado de equipos. Preste especial atención al usar regletas alargadoras. La potencia total empleada por todos los equipos conectados a la toma de la regleta no debe exceder la especificación de potencia (vatios/amperios) de la regleta. Una carga excesiva puede provocar el calentamiento del aislante del cable, que puede llegar a fundirse.
- Antes de usar el AX-Synth en un país extranjero, consulte a su distribuidor, al centro de servicios de Roland más cercano o a un distribuidor autorizado de Roland. Encontrará los datos de contacto en la página "Información".



AVISO

 Absténgase en todo momento de calentar, desmontar o arrojar las pilas al fuego o al agua.



 NO reproduzca discos CD-ROM en un reproductor de CD de audio convencional. El sonido resultante puede tener un nivel capaz de provocar pérdida auditiva permanente. También se pueden producir daños en los altavoces y en otros componentes del sistema.

PRECAUCIÓN

 Tanto el AX-Synth como el adaptador de CA deben colocarse y orientarse de modo que no interfieran con su adecuada ventilación.



 A la hora de conectar y desconectar el cable del adaptador de CA, sujételo siempre por el enchufe.



- Regularmente, desconecte el cable del adaptador de CA y limpie el polvo y otros sedimentos depositados en las patillas con un paño seco. Asimismo, desconecte el cable de la toma de corriente siempre que no tenga intención de usar el aparato durante periodos prolongados. La acumulación de polvo entre el enchufe y la toma puede socavar el aislamiento y producir un incendio.
- Procure evitar que los cables se enreden entre sí.
 Asimismo, coloque todos los cables fuera del alcance de los niños.



• Absténgase de subirse encima del AX-Synth y de colocar objetos pesados sobre él.



 Nunca manipule el cable del adaptador de CA ni los enchufes con las manos mojadas, tanto al conectarlo como al desconectarlo de la toma de pared.



 Desconecte el adaptador de CA y todos los cables de equipos externos antes de mover el AX-Synth.



 Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desconecte el adaptador de CA de la toma. (consulte la pág. 13)



 Si cree que existe la posibilidad de que caigan rayos en su zona, desenchufe el adaptador de CA de la toma.



 El uso indebido puede provocar que las pilas explosionen o que se produzcan fugas, con el consiguiente riesgo de daños o lesiones. Por su seguridad, lea y respete las siguientes instrucciones.



- Siga minuciosamente las instrucciones de instalación de las pilas y cerciórese de respetar la polaridad correcta.
- Evite combinar pilas nuevas y usadas. Asimismo, evite mezclar distintos tipos de pilas.
- Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar el equipo durante periodos prolongados.
- Si una pila sufre una fuga, utilice un paño suave o una toallita de papel para eliminar los restos de la descarga del compartimento para pilas. A continuación, instale pilas nuevas. Para evitar inflamaciones cutáneas, asegúrese de que la descarga de la pila no entre en contacto con su piel.
 Proceda con la máxima cautela para evitar que la descarga entre en contacto con sus ojos. Si ocurriese este extremo, lave la zona afectada con abundante agua corriente de inmediato.
- Absténgase de guardar las pilas junto a objetos metálicos como bolígrafos, collares, horquillas para el pelo, etc.
- Respete la normativa local a la hora de desechar las pilas gastadas.



Notas importantes

Además de lo mencionado en "Uso seguro del aparato" en la pág. 4, lea y respete las siguientes instrucciones:

Alimentación

- El AX-Synth puede funcionar con 8 pilas Ni-MH (níquel e hidruro metálico) tipo AA o bien con el adaptador suministrado. Asegúrese de introducir las pilas en el sentido correcto. Si prefiere usar el adaptador, cerciórese de utilizar el modelo PSB-1U de Roland incluido.
- No conecte este aparato a una toma eléctrica compartida con un aparato controlado por un inversor, como frigoríficos, microondas o aires acondicionados, ni tampoco con aparatos que contengan un motor eléctrico. Según el funcionamiento del otro aparato, el ruido de la alimentación eléctrica puede provocar anomalías o ruidos audibles en este aparato. Si no resulta práctico usar una toma eléctrica independiente, conecte este aparato interponiendo un filtro de ruido de alimentación entre el aparato y la toma.
- El adaptador de CA empezará a generar calor después de un uso continuo y prolongado. Esto no debe preocuparle, ya que es un fenómeno normal.
- Se recomienda utilizar un adaptador de CA, ya que el consumo de potencia del aparato es relativamente alto. Si prefiere utilizar pilas, estas deben ser recargables de Ni-MH de tipo AA.
- Al instalar o sustituir las pilas, apague siempre el aparato y desconecte cualquier equipo que pueda tener conectado a él.
 Así evitará averías y daños en los altavoces y en otros aparatos.
- Antes de conectar el AX-Synth a otros aparatos, apague todos los equipos. Así evitará averías y daños en los otros aparatos.

Colocación

- Se puede inducir un zumbido en este aparato si está colocado cerca de amplificadores u otros equipos con grandes transformadores. Para remediarlo, cambie la orientación del equipo o aléjelo de la fuente de interferencias.
- Este aparato puede interferir con la recepción de radio y televisión. No lo utilice en la proximidad de estos tipos de receptor.
- El uso de dispositivos de comunicación inalámbricos, como teléfonos móviles, cerca de este aparato puede producir ruidos. Estas interferencias pueden ocurrir al recibir una llamada, al iniciarla o durante la conversación. Si experimenta este problema, aleje los dispositivos inalámbricos del aparato o apáguelos.
- No deje el AX-Synth expuesto a la luz solar, cerca de aparatos que generen calor ni en automóviles cerrados o lugares con temperaturas extremas. El calor excesivo puede deformar o decolorar el instrumento.
- Al mover el AX-Synth entre lugares con diferencias radicales de temperatura o humedad, se pueden formar en su interior pequeñas gotas de agua por condensación. Si intenta utilizar el AX-Synth en estas circunstancias, pueden producirse daños o averías. Por lo tanto, antes de encenderlo, déjelo reposar varias horas hasta que la condensación se haya evaporado por completo.
- No coloque objetos encima del teclado. Si lo hace, se pueden producir averías, como que las teclas dejen de sonar.
- Las bases de goma de este aparato pueden decolorar o estropear la superficie sobre la que esté colocado el aparato, en función de la temperatura y del material de la superficie.
 Para evitarlo, puede colocar un fragmento de fieltro o tela bajo la base de goma. En tal caso, asegúrese de que el aparato no pueda resbalar o moverse accidentalmente.

Mantenimiento

- Para la limpieza diaria del AX-Synth, use un paño suave y seco, o ligeramente humedecido con agua. En caso de suciedad resistente, use un detergente suave no abrasivo. A continuación, asegúrese de pasar un paño suave y seco por toda la superficie del instrumento.
- No emplee bajo ningún concepto benceno, diluyentes, alcohol ni disolventes de ningún tipo. Estos productos pueden producir decoloración y/o deformación.

Reparaciones y datos

 Tenga en cuenta que los datos contenidos en la memoria del instrumento pueden perderse al enviarlo para reparar. Disponga siempre de una copia de seguridad de los datos importantes.
 Para ello, utilice la función Bulk Dump (pág. 29). En algunos casos, como cuando la circuitería de la propia memoria está averiada, lamentamos no poder restaurar los datos. En estos casos, Roland no asume responsabilidad alguna por la pérdida de dichos datos.

Precauciones adicionales

- Tenga en cuenta que el contenido de la memoria puede perderse sin remedio como resultado de una avería o del uso indebido.
 Para protegerse ante esta eventualidad, le recomendamos que realice copias de seguridad periódicas de los datos importantes almacenados en la memoria del equipo (pág. 29).
- Lamentablemente, si se pierden los datos almacenados en la memoria interna del AX-Synth, puede resultar imposible restaurarlos. Roland Europa no asume ninguna responsabilidad con respecto a la pérdida de datos.
- Manipule con el debido cuidado los jacks, conectores, botones, deslizadores y demás controles del AX-Synth. Un uso brusco puede producir averías.
- Al conectar y desconectar cables, sujételos por el conector.
 Nunca tire del cable. Así evitará provocar cortocircuitos o dañar los elementos internos del cable.
- Procure usar un volumen razonable para evitar molestar a sus vecinos. Si lo desea, puede usar auriculares para no tener este tipo de preocupación (especialmente a altas horas de la noche).
- Si necesita transportar el aparato, procure usar el embalaje y acolchado original en la medida de lo posible. Si no los conserva, procure utilizar materiales de embalaje equivalentes.
- El rango útil del controlador del D Beam es extremadamente reducido cuando está expuesto a luz solar directa y fuerte.
 Téngalo en cuenta al usarlo en exteriores.
- No golpee ni ejerza presiones fuertes sobre la pantalla.

Manipulación de discos CD-ROM

 Evite tocar o arañar la cara brillante (superficie codificada) del CD-ROM. Los discos CD-ROM dañados o sucios pueden no leerse adecuadamente. Mantenga los discos limpios mediante un limpiador de CD.

Precauciones relacionadas con las pilas

- No emplee en ningún caso pilas alcalinas ni de zinc-carbono.
- El rango de temperaturas para el uso de las pilas depende del tipo de pila empleado. Consulte la documentación incluida con las pilas
- No utilice ni almacene pilas a altas temperaturas, como en el caso de exposición directa a la luz solar, en el interior de vehículos en días calurosos ni cerca de fuentes de calor. Si lo hace, se pueden producir fugas, rendimiento deficiente o reducción del ciclo útil de las pilas.

- No salpique las pilas con agua dulce ni salada, ni permita que los terminales se humedezcan. Esto puede provocar la generación de calor y la formación de óxido en la pila y en sus terminales
- Si unas pilas recién compradas muestran óxido, generan calor o presentan cualquier otra anomalía, absténgase de usarlas y devuélvalas al proveedor.
- Mantenga las pilas fuera del alcance y de la vista de bebés y niños pequeños.
- Asegúrese de facilitar instrucciones a cualquier persona sobre la correcta manipulación de las pilas.
- Absténgase en todo momento de arrojar las pilas al fuego. Evite asimismo calentarlas. De lo contrario, se puede fundir el elemento aislante, se pueden dañar las aberturas de ventilación para gases u otros sistemas de protección, y se puede producir la combustión debido a una reacción química con el hidrógeno generado. Asimismo, los fluidos de la pila pueden emerger, la pila puede explosionar e incluso pueden producirse llamas.
- No utilice nunca las pilas con las polaridades invertidas (polos positivo y negativo), ya que esto puede drenar las pilas o provocar reacciones químicas anómalas.
- Nunca golpee ni deje caer las pilas. Los impactos fuertes pueden producir fugas del fluido de la pila, generación de calor, explosiones y fuego.
- Nunca intente conectar varias pilas en paralelo, ya que se pueden producir fugas, generación de calor, explosiones o fuego.
- No modifique ni retire los mecanismos de protección ni otros elementos de las pilas. Nunca desmonte las pilas.
- Si cualquier fluido de una pila entra en contacto con los ojos, lávelos de inmediato con abundante agua limpia y acuda a un médico. Los potentes fluidos alcalinos pueden dañar los ojos y provocar pérdida permanente de la vista.
- Si la piel o la ropa entran en contacto con cualquier fluido de una pila, lave la zona de inmediato con agua corriente. Los fluidos de las pilas pueden provocar lesiones cutáneas.
- Deseche las pilas gastadas respetando la normativa vigente en su zona
- Si una pila sufre una fuga de fluido, cambia de color o de forma o presenta cualquier otra alteración, absténgase de usarla para evitar la generación de calor, explosiones o fuego.

Manipulación de las pilas

La manipulación incorrecta de pilas, pilas recargables o
cargadores de pilas puede provocar fugas, sobrecalentamiento,
fuego o explosiones. Antes de su uso, lea y respete
estrictamente todas las precauciones incluidas con las pilas,
pilas recargables o cargadores de pilas. Al utilizar pilas
recargables y un cargador, use exclusivamente la combinación
de pilas recargables y cargador especificada por el fabricante de
pilas.

Precauciones relacionadas con el sostén de la correa

- Nunca desatornille los aros del sostén de la correa. De este modo evitará dañar la carcasa de plástico del AX-Synth. De lo contrario, pone en riesgo la estabilidad y seguridad del instrumento.
- Antes de usar el AX-Synth, cerciórese de que la correa incluida esté firmemente amarrada a las dos sujeciones provistas. De este modo, evitará que el instrumento se caiga y sufra daños o provoque lesiones a usted u a otras personas.
- Roland Europa recomienda instalar cierres de correa para guitarra, disponibles en el mercado. Estos mecanismos de seguridad le protegerán de lesiones en caso de que la correa se suelte mientras está tocando.

Copyright

 Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

- Apple y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- Mac OS es una marca comercial de Apple Inc.

Contenido

Uso seguro del aparato4				
Notas importantes 6				
1.	El AX-Synth, en pocas palabras	. 9		
2.	Descripciones del panelPanel frontalPanel inferiorPanel de conexiones (trasero)	10 11		
3.	Establecimiento de conexiones Conexión del adaptador de CA Introducción o sustitución de pilas Conexión del AX-Synth. Uso de auriculares Encendido.	13 13 14 16		
4.	Cómo tocar el AX-Synth	18 19 19		
5.	Uso de las funciones de interpretación del AX-Synth. Parámetro Master Tune Función Transpose. Modificación del tono del teclado en intervalos de octava Uso de la barra de modulación. Uso del controlador táctil. Dial Aftertouch Uso del controlador del D Beam Función Portamento. Notas sostenidas.	21 22 22 22 23 23 24		
6.	Edición de ajustes de Tone			
7.	Uso del AX-Synth como controlador MIDI. Mensajes MIDI que se pueden transmitir o recibir Activación de la transmisión MIDI del AX-Synth Ajuste del canal de transmisión MIDI. Transmisión de números de Program Change Uso de la función Bulk Dump	27 27 27 28		
8.	Uso del puerto USB del AX-Synth	31 31		
9.	Acerca de V-LINK			
10.	Funciones adicionales	34 34		
11.	Apéndice Solución de problemas Lista de Control Change Lista de Tones	35 36		
12.	Especificaciones	39		
13.	Tabla de implementación MIDI	40		
	Índice			

1. El AX-Synth, en pocas palabras

Fuente de sonido interna de gran calidad

El "sintetizador" AX-Synth incluye 256 sonidos de gran calidad seleccionados especialmente para interpretaciones solistas, 4 sonidos SuperNATURALTM (violín, cello, shakuhachi y trombón), además de 4 sonidos SPECIAL (trompeta, saxo, cuerdas y jazz scat).

Posibilidad de uso en directo sin cables

El AX-Synth es capaz de funcionar con 8 pilas recargables de Ni-MH tipo AA durante 6 horas. Combinado con un sistema inalámbrico, disponible en el mercado, permite tocar en cualquier sitio y seguir al cantante o a otro músico en el escenario sin tener que preocuparse por los cables.

Incluso ofrece un interruptor atenuador para adaptar el volumen de salida a la sensibilidad de entrada del sistema inalámbrico que se esté utilizando.

Práctico uso en estudio

Gracias al adaptador de CA y al puerto USB, el AX-Synth se puede utilizar con un ordenador. También se ofrece un editor específico y software de biblioteca. El software "AX-Synth Editor", que incluye programas de biblioteca, se puede descargar gratuitamente desde el sitio web de Roland: http://www.Roland.com.

Todos los controles de interpretación al alcance

El AX-Synth ofrece funciones de control ubicadas de forma práctica y ergonómica en el mástil. Con el AX-Synth, usted controla su propio sonido: sensibilidad de la velocidad de las teclas, controlador de D Beam, dial AFTERTOUCH, barra de modulación, cinta de controlador táctil, botón PORTAMENTO, botón HOLD, botón BENDER MODE... todo incorporado.

El controlador de D Beam se puede configurar para transmitir cualquier mensaje de cambio de control (CC). Por último, el AX-Synth ofrece una entrada FOOT PEDAL en la que se puede conectar un pedal de sustain de la serie DP.

Programación avanzada con"AX-Synth Editor"

El AX-Synth incluye un editor específico y software de biblioteca que permiten modificar y guardar todos los elementos de los sonidos internos. En combinación con este intuitivo software, el AX-Synth se convierte en un sintetizador puro y duro.

2. Descripciones del panel

Panel frontal



1 Botones PGM CHANGE INC y DEC

Estos botones se utilizan para transmitir mensajes de cambio de programa en el canal MIDI seleccionado. Funcionan de modo secuencial (por incrementos o decrementos). No obstante, los números de cambio de programa también se pueden introducir directamente (pág. 28).

2 Botón TX ON

Este botón se utiliza para activar o desactivar la transmisión de mensajes MIDI. Cuando esta opción está activada, el botón se ilumina. Al pulsar este botón a la vez que el botón [SHIFT], se pueden usar las teclas de la octava más aguda (NUMERIC KEYPAD) y las teclas de la octava más grave (TX MIDI CHANNELS) para introducir el número de cambio de programa o del canal MIDI.

3 Botón TRANSPOSE

Pulse este botón para mostrar el intervalo de transposición actual. Si lo mantiene pulsado al tiempo que presiona el botón OCTAVE/VARIATION [+]/[-], podrá definir el intervalo en pasos de semitono.

4 Botón V-LINK

Pulse este botón para activar la función de control V-LINK del AX-Synth (pág. 33).

5 Botón SHIFT

Pulse este botón para seleccionar la función secundaria (oculta) de alguno de los demás botones.

6 Pantalla

Esta pantalla de tres caracteres le mantiene informado sobre el Tone seleccionado, el modo o el valor de un parámetro definido por usted.

7 Botones TONE

Estos botones se utilizan para seleccionar la familia de Tones deseada y el Tone SuperNATURAL, SPECIAL o FAVORITE (el botón presionado se ilumina en azul).

8 Botones VARIATION DEC/- e INC/+

Estos botones le permiten seleccionar un Tone de una

familia de Tones activa (ver arriba) de modo secuencial. Esta función también puede asignarse a los botones OCTAVE/VARIATION [+]/[-] (pág. 18).

Un tercer método, habitualmente más rápido, para seleccionar los Tones consiste en mantener pulsado el botón [SHIFT] al tiempo que se usan las teclas de la octava más aguda (NUMERIC KEYPAD).

9 **Botones FAVORITE A, B**


Estos botones permiten seleccionar el banco correspondiente de Tones "favoritos".

10 Botón WRITE

El botón [WRITE] se utiliza para asignar los Tones deseados a las 16 memorias de los bancos FAVORITE "A" y "B" y guardar todos los ajustes modificados por el usuario.

Sección del "mástil" (control)

Vista frontal



Vista trasera

11 Dial VOLUME

Este dial permite ajustar el volumen de salida general del AX-Synth.

12 Dial AFTER TOUCH

Este dial envía mensajes de aftertouch de canal correspondientes a las notas interpretadas por el usuario (pág. 23).

13 Botones OCTAVE/VARIATION (TRANSPOSE)

Estos botones se utilizan para transponer el teclado del AX-Synth en intervalos de una octava (pág. 22).

También sirven para seleccionar variaciones de Tone (pág. 18).

Si se mantiene pulsado el botón [TRANSPOSE] a la vez que se presiona uno de estos botones, el tono cambia en intervalos de semitono.

14 MODULATION BAR/TOUCH CONTROLLER

Pulse la barra de modulación para añadir modulación a las notas que está tocando. Detrás de la barra de modulación está la cinta de control. Deslice un dedo hacia la izquierda o la derecha de esta cinta para modificar el tono de las notas.

15 Botones PITCH, FILTER, ASSIGNABLE y controlador de D Beam

Este controlador permite influir en el tono o el timbre de las notas tocadas, o bien crear efectos exclusivos moviendo una mano arriba, abajo, a derecha o a izquierda sobre los dos "ojos".

Los botones situados a la izquierda permiten asignar la función deseada al controlador de D Beam (pág. 24).

16 Botón PORTAMENTO

Este botón permite activar o desactivar la función Portamento.

17 Botón BENDER MODE

Este botón permite especificar el modo en que funciona la cinta del TOUCH CONTROLLER (controlador táctil).

Nota: esta función no está disponible para los Tones SuperNATURAL.

18 Botón HOLD

Este botón permite sostener las notas que se están tocando (pág. 25).

Panel inferior



19 Sujeciones para la correa

Aquí se acoplan los extremos de la correa suministrada. Elija dos puntos de sujeción.

20 Compartimento para pilas

Aquí puede introducir las pilas de Ni-MH tipo AA.

Panel de conexiones (trasero)



21 Jacks OUTPUT R y L/MONO

Estas salidas de 1/4" se conectan a las entradas de un amplificador para teclado, una mesa de mezclas o equipos similares. Si desea aprovechar la movilidad del AX-Synth, estudie la posibilidad de utilizar un sistema inalámbrico, disponible en el mercado.

Nota: si puede o desea emplear un único canal de envío al amplificador externo, conecte la salida L/MONO a la entrada del amplificador. No obstante, para disfrutar de la máxima calidad de sonido, recomendamos tocar en estéreo.

Nota: cerciórese de emplear exclusivamente transmisores inalámbricos que cumplan la normativa local sobre aparatos de radio.

22 Interruptor ATT ON/OFF

Si utiliza cables de 1/4" para conectar el AX-Synth a un amplificador u otro equipo similar, ponga este interruptor en posición "OFF".

Si percibe distorsión al utilizar un sistema inalámbrico, coloque este interruptor en posición "ON" para reducir el nivel de la señal de salida de audio del AX-Synth.

Nota: cerciórese de emplear exclusivamente transmisores inalámbricos que cumplan la normativa local sobre aparatos de radio.

23 Salida PHONES

Aquí puede conectar un par de auriculares opcionales (Roland RH-25, RH-50, RH-200, RH-300, etc.).

24 Gancho para cable (1)

Este gancho se utiliza para asegurar el cable MIDI conectado a la salida MIDI OUT cuando esté utilizando el AX-Synth como teclado colgable. Se trata de una medida de seguridad para evitar desconexiones accidentales.

25 Conectores MIDI OUT/IN

Conecte la entrada MIDI IN al dispositivo que transmitirá mensajes MIDI al AX-Synth. Conecte la salida MIDI OUT al instrumento MIDI que desee controlar desde el AX-Synth.

26 Puerto USB

Conecte este puerto a un puerto USB de su ordenador mediante un cable USB de tipo "A—B".

27 Conector FOOT PEDAL

Aquí puede conectar un pedal opcional de la serie DP de Roland.

Nota: aunque también puede conectar un pedal de expresión, cualquier pedal conectado funcionará como pedal de sustain.

28 Interruptor POWER

Ponga este interruptor en posición ON para encender el AX-Synth. Seleccione la posición OFF para apagarlo.

Si necesita cortar la alimentación eléctrica por completo (al usar el adaptador de CA suministrado), en primer lugar debe apagar el equipo con el interruptor, y después desconectar el adaptador de CA de la toma.

29 Conector DC IN

Aquí se conecta el adaptador PSB-1U suministrado.

30 Gancho para cable (2)

Si conecta el adaptador suministrado al conector DC IN, asegúrese de enrollar el cable alrededor de este gancho como medida de seguridad para evitar desconexiones accidentales.

1. Establecimiento de conexiones

Nota: con el fin de evitar desperfectos en los altavoces y en otros dispositivos, baje siempre el volumen y apague todos los equipos antes de realizar conexiones.

Nota: el nivel de volumen del AX-Synth puede resultar muy bajo si se utilizan cables de audio con resistencia. En tal caso, emplee cables de conexión sin resistencia.

Conexión del adaptador de CA

El AX-Synth puede utilizarse con 8 pilas de Ni-MH (níquel e hidruro metálico) tipo AA o bien con el adaptador suministrado.


- (1) Compruebe que el interruptor [POWER] está en posición "OFF".
- (2) Gire el dial [VOLUME] al mínimo para bajar el volumen.

Nota: utilice exclusivamente el adaptador de CA suministrado. El uso de otro tipo de adaptador puede provocar averías o descargas eléctricas.

Nota: si no va a utilizar el AX-Synth durante un periodo prolongado de tiempo, desconecte el adaptador.

 Conecte el cable de corriente incluido al adaptador de CA.

Cuando conecte el adaptador de CA a la toma eléctrica, el indicador se iluminará.



Coloque el adaptador de CA de modo que el lado del indicador (ver ilustración) esté orientado hacia arriba y el lado con el texto informativo hacia abajo.

Nota: en función de su región, el cable de corriente incluido puede ser diferente al mostrado arriba.

(4) Conecte el adaptador de CA al jack DC IN del panel trasero del AX-Synth y después conecte el adaptador de CA a la toma eléctrica. Para evitar la interrupción súbita de la alimentación del equipo (si se tira del cable accidentalmente), y para no forzar el jack del adaptador de CA, ancle el cable de corriente mediante el gancho facilitado, como se muestra en la ilustración.

Panel trasero del AX-Synth

FOOT POWER ON ■ DC IN
USERCIANO PSB-LIND ADAPTOR ONLY
Gancho para cable

Introducción o sustitución de pilas

Para su funcionamiento sin adaptador de CA, el AX-Synth requiere 8 pilas AA. Recomendamos emplear pilas recargables de Ni-MH de tipo AA. Con este tipo de pilas disfrutará de unas 6 horas de uso continuo, si bien esta duración depende de cómo se utilice el AX-Synth.

Nota: si va a utilizar las pilas, desconecte el adaptador de CA del AX-Synth.

Nota: si ha instalado las pilas y desconecta o vuelve a conectar el adaptador de CA o su enchufe de la entrada DC IN del AX-Synth con el aparato encendido, el AX-Synth se apagará. Debe apagar el equipo antes de conectar o desconectar el cable de corriente o el adaptador de CA.

Nota: evite combinar pilas nuevas y usadas. Evite asimismo mezclar distintos tipos de pilas (por ejemplo, pilas normales de carbono y pilas alcalinas)

Nota: al sustituir las pilas, cerciórese de introducirlas respetando la polaridad.

Nota: extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar el AX-Synth durante periodos prolongados de tiempo.


- (1) Apague el AX-Synth.
- (2) Retire la tapa de las pilas ubicada en la base del instrumento.



Nota: al colocar el AX-Synth sobre su parte frontal, coloque periódicos o revistas debajo de las cuatro esquinas o en ambos extremos para evitar daños en botones y controles. Asimismo, procure orientar el equipo de forma que los botones y los controles no sufran daños.

Nota: al dar la vuelta al AX-Synth, proceda con cautela para evitar que se le caiga o que se voltee violentamente.

(3) Introduzca 8 pilas recargables de Ni-MH tipo AA en el compartimento (4 en cada lado). Respete la orientación de las polaridades de acuerdo con las indicaciones "+" y "-".



(4) Cierre el compartimento para pilas del AX-Synth.

Indicación de carga de pilas

Cuando se utilizan pilas con poca carga, se muestran tres puntos parpadeantes en la pantalla. Sustituya las pilas en cuanto le sea posible o utilice el adaptador suministrado.

Nota: el AX-Synth no puede recargar las pilas. **Nota:** la indicación de carga de las pilas es una mera aproximación.

Nota acerca de las pilas recargables


Algunas pilas se pueden recargar varias veces antes de tener que sustituirlas por otras nuevas. Tenga en cuenta que es normal que estas pilas duren menos tiempo con cada carga. Por ejemplo, al final de su ciclo útil, pueden durar solo una hora. Se trata de un proceso gradual.

Conexión del AX-Synth

Conexión del AX-Synth a un amplificador, mesa de mezclas o equipo similar mediante cables

El AX-Synth debe conectarse a un equipo de audio, como un amplificador para teclado, una mesa de mezclas, unos altavoces activos, etc.


(1) Conecte los jacks OUTPUT del panel trasero del AX-Synth con los jacks de entrada del equipo externo.



Utilice cables no balanceados (mono) con jacks de 1/4" en el extremo del AX-Synth. Los conectores del otro extremo deben coincidir con las entradas del dispositivo que esté conectando al AX-Synth.

Nota: si utiliza un amplificador monoaural, solo deberá emplear el conector L/MONO.

(2) Coloque el interruptor ATT en posición "OFF".




Nota: también puede conectar los auriculares a la salida PHONES, en cuyo caso no necesitará establecer una conexión de audio.

Uso de un sistema inalámbrico para conectar el AX-Synth a un amplificador o equipo similar

El uso de pilas y de un sistema inalámbrico, disponible en el mercado, ofrece la ventaja de disfrutar de libertad de movimientos en el escenario sin preocuparse por los cables.

Nota: cerciórese de emplear exclusivamente transmisores inalámbricos que cumplan la normativa local sobre aparatos de radio.


(1) Conecte los transmisores inalámbricos a los jacks OUTPUT del panel trasero del AX-Synth.



Nota: el tipo de conector inalámbrico depende del modelo utilizado.

Nota: si su amplificador es monoaural, solo necesitará un transmisor. Conéctelo a la salida L/MONO.

(2) Si el receptor inalámbrico está diseñado para funcionar con señales de bajo nivel (alta sensibilidad de entrada), coloque el interruptor [ATT] en posición "ON" para reducir el nivel de salida de audio del AX-Synth.




"ATT" es la abreviatura inglesa de "atenuador".

(3) Conecte la salida o salidas de audio del receptor inalámbrico a la mesa de mezclas, amplificador o equipo similar.

Control de una fuente de sonido compatible con MIDI

(1) Conecte la salida MIDI OUT del AX-Synth a la entrada MIDI IN del módulo o sintetizador que desee controlar.



Módulo, sintetizador, etc. (recibe mensajes MIDI

Nota: no olvide conectar el módulo, sintetizador o similar a un amplificador. Consulte los detalles en el manual del aparato en cuestión.

(2) Active el botón [TX ON].




Nota: consulte en la página 28 los detalles acerca de las funciones MIDI del AX-Synth.

Control del AX-Synth desde un dispositivo MIDI externo

El generador de Tones del AX-Synth puede recibir datos MIDI y ejecutar las notas con el sonido seleccionado en cada momento. El AX-Synth siempre recibe por el canal MIDI correspondiente al número del canal de transmisión seleccionado por el usuario (pág. 29).


(1) Conecte la entrada MIDI IN del AX-Synth a la salida MIDI OUT del instrumento desde el que se va a controlar el AX-Synth.



Sintetizador, teclado de directo, etc. (transmite mensajes MIDI)

Utilización con un ordenador o secuenciador

Si desea utilizar el AX-Synth como teclado maestro con aplicaciones de grabación que requieren el uso de un ordenador con programa secuenciador o aprovechar las prestaciones del software "AX-Synth Editor", el modo de conexión más útil es el siguiente:




Nota: el AX-Synth no es multitímbrico.

Uso de auriculares

El AX-Synth dispone de un jack para la conexión de auriculares. Permite tocar sin causar molestias a los demás, incluso de noche.

(1) Conecte los auriculares al jack [PHONES], ubicado en el panel trasero del AX-Synth.



Nota: use auriculares estéreo. Utilice exclusivamente auriculares Roland. Es posible que los auriculares de otros fabricantes no ofrezcan volumen suficiente.

(2) El volumen de los auriculares se puede ajustar con el dial [VOLUME].


Consejos sobre el uso de auriculares

- Manipule los auriculares sujetándolos por el cuerpo o por el enchufe para evitar daños al cable.
- Si se conectan los auriculares con el volumen del equipo subido se pueden producir daños en los auriculares. Baje el volumen del AX-Synth antes de enchufar los auriculares.
- El uso de los auriculares a un volumen excesivamente alto puede dañar los auriculares e incluso producir pérdida auditiva. Use los auriculares a un volumen moderado.

Encendido

Una vez establecidas las conexiones (página 14), encienda los aparatos en el orden indicado. Si no respeta la secuencia correcta, puede dañar los altavoces u otros aparatos.

- (1) Antes de encender el equipo, gire el dial [VOLUME] completamente a la izquierda para minimizar el volumen.
- (2) Deslice el interruptor [POWER], situado en el panel trasero, a la posición "ON" para encender el aparato.



Este aparato está equipado con un circuito de protección. Una vez encendido, se precisa un breve intervalo de varios segundos antes de que funcione con normalidad.

Nota: si el AX-Synth está conectado a un amplificador de teclado o de audio, encienda primero el AX-Synth y después el amplificador.

(3) Gire el dial [VOLUME] para ajustar el volumen del AX-Synth.

El AX-Synth dispone de un modo de "reposo" que reduce el consumo cuando se utiliza con pilas. Tras varios minutos de inactividad, los LED se apagan y un único punto recorre la pantalla. Para salir del modo de reposo, pulse cualquier tecla o botón. (Esta función no está disponible cuando se utiliza el adaptador de CA suministrado.)

Nota: en la página 35 encontrará instrucciones para modificar el intervalo de reposo.

Apagado

- (1) Antes de apagar el equipo, gire el dial [VOLUME] al mínimo.
- (2) Deslice el interruptor [POWER] a la posición "OFF" para apagar el aparato. Si el AX-Synth está conectado a un amplificador de teclado o de audio, apague primero el amplificador, y después el AX-Synth.


2. Cómo tocar el AX-Synth

Selección de Tones "normales"

El AX-Synth contiene 256 Tones de los sintetizadores más avanzados de Roland, 4 Tones "SuperNATURALTM" y 4 Tones "SPECIAL". Estos sonidos se pueden tocar mediante las 49 teclas sensibles a la velocidad o por MIDI.


Selección secuencial de Tones "normales" Los Tones "normales" del AX-Synth se agrupan en 8 familias con 32 "variaciones" (sonidos) cada una.

- (1) Conecte el AX-Synth al amplificador (página 14) y enciéndalo (página 17).
- (2) Si se enciende el botón [SuperNATURAL/ SPECIAL TONE], FAVORITE [A] o [B], apáguelo.
- (3) Pulse uno de los siguientes botones para seleccionar una familia de Tones:



Los nombres de familia de Tones normales se indican en blanco en el panel frontal del AX-Synth. El botón pulsado se ilumina en azul. Al pulsar un botón de familia, el AX-Synth activa automáticamente el último Tone seleccionado en esta familia desde que se encendió el aparato.

(4) Use los botones VARIATION [DEC/–]/[INC/+] (también impresos en blanco) para activar un Tone de la familia seleccionada.



Pulse [INC/+] para activar el siguiente Tone, o [DEC/-] para el anterior. Puede que tenga que pulsarlo varias veces para llegar al sonido deseado. La pantalla muestra el número del Tone seleccionado (1~32).

Para recorrer los distintos Tones disponibles en la familia activa, mantenga pulsado el botón VARIATION [INC/+] o [DEC/-]. Para recorrer la lista aún más rápido, mantenga pulsado el "otro" botón VARIATION.

- También puede usar los botones OCTAVE/ VARIATION [+]/[-] del mástil para activar Tones. Antes debe asignarles la función "Uar".
- (a) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse OCTAVE/VARIATION [+] o [-] para seleccionar "Uar" (consulte la pantalla).




El botón [WRITE] parpadea.

- (b) Mantenga pulsado el [SHIFT] y pulse [WRITE] para confirmar la selección. Solo deberá hacer esta selección una vez: el AX-Synth la recordará.
- (c) Suelte el botón [SHIFT].
- (d) Use los botones OCTAVE/VARIATION [+]/[-] para seleccionar Tones del mismo modo que con los botones VARIATION [DEC/-]/[INC/+].

Selección numérica de un Tone "normal"

Para ahorrar tiempo, también puede especificar directamente el número del Tone deseado:

- (1) Conecte el AX-Synth al amplificador (página 14) y enciéndalo (página 17).
- (2) Pulse uno de los siguientes botones para seleccionar una familia de Tones:



(3) Pulse y mantenga pulsado el botón [SHIFT].



(4) Sin soltar el botón [SHIFT], introduzca el número de la variación deseada con las teclas de la octava más aguda (NUMERIC KEYPAD). Pulse la tecla más aguda para confirmar (ENTER).



Puede repetir este paso para seleccionar otros sonidos más adelante.

Si introduce un número incorrecto, puede borrarlo pulsando la tecla CANCEL y repetir el proceso.

(5) Suelte el botón [SHIFT].

Selección de Tones "SuperNATURAL" y "SPECIAL"

Dispone de cuatro Tones "SuperNATURAL" y otros cuatro "SPECIAL" que le permitirán ejecutar solos increíblemente realistas.

SuperNATURAL

Selección de Tones "SuperNATURAL"


SuperNATURAL es la revolucionaria tecnología de generación de sonido de Roland que ofrece un nuevo nivel de realismo y expresividad.

SuperNATURAL reproduce los

SuperNATURAL reproduce los sutiles cambios tonales orgánicos y los matices interpretativos de instrumentos musicales acústicos y eléctricos.

El AX-Synth contiene cuatro sonidos SuperNATURAL: VIOLIN, CELLO, SHAKUHACHI y TROMBONE (violín, cello, shakuhachi y trombón).

- (1) Conecte el AX-Synth al amplificador (página 14) y enciéndalo (página 17).
- (2) Pulse el botón [SuperNATURAL/SPECIAL TONE].




(3) Pulse uno de los 4 primeros botones TONE para seleccionar el Tone SuperNATURAL oportuno. Al lado de cada botón se indica el Tone asociado. **Nota:** si desea seleccionar un Tone "normal", desactive el botón [SuperNATURAL/SPECIAL TONE].

Selección de Tones "SPECIAL"

Existen 4 Tones "especiales": TRUMPET, SAX, STRINGS y JAZZ SCAT (trompeta, saxo, cuerdas y jazz scat), basados en una tecnología distinta a la empleada por los Tones SuperNATURAL.

- (1) Conecte el AX-Synth al amplificador (página 14) y enciéndalo (página 17).
- (2) Pulse el botón [SuperNATURAL/SPECIAL TONE].



(3) Pulse uno de los 4 primeros botones TONE para seleccionar el Tone SPECIAL correspondiente. **Nota:** si desea seleccionar un Tone "normal", desactive el botón [SuperNATURAL/SPECIAL TONE].

Agrupación de Tones de uso frecuente (FAVORITE)

El AX-Synth ofrece 16 memorias "FAVORITE" que permiten "compilar" Tones que se activarán pulsando 2 botones al tocar en directo.


Si lo desea, puede modificar el volumen y los niveles de Reverb Send (envío de reverb) de los Tones antes de asignarlos a las memorias FAVORITE (pág. 26).

Asignación de un Tone a una memoria FAVORITE

- Seleccione el Tone que desea asignar a una memoria FAVORITE.
 Consulte "Edición de niveles de volumen y Reverb Send" en la pág. 26 si desea modificar el volumen o el nivel de Reverb Send (envío de reverb) del Tone antes de guardarlo.
- (2) Pulse el botón [WRITE] (parpadea).



(3) Pulse el botón FAVORITE [A] o [B] para seleccionar el banco.



El botón FAVORITE pulsado se ilumina y la pantalla muestra "A -" (banco "A") o "B -" (banco "B").


(4) Pulse uno de los 8 botones de TONE para especificar la memoria en la que guardará la asignación (consulte los números rojos debajo de los botones). El botón pulsado se ilumina y el botón [WRITE] se apaga.

Nota: para seleccionar un Tone "normal", pulse el botón [A] o [B] iluminado para apagarlo.

Activación de memorias FAVORITE

Para seleccionar los Tones asignados a las memorias FAVORITE, proceda de la siguiente manera:

(1) Pulse el botón FAVORITE [A] o [B] para seleccionar el banco.



El botón FAVORITE pulsado se ilumina y la pantalla muestra "A -" (banco "A") o "B -" (banco "B").

(2) Pulse uno de los ocho botones TONE para seleccionar la memoria FAVORITE deseada del banco activo.

También puede usar los botones VARIATION [DEC/-]/[INC/+] para seleccionar secuencialmente las memorias FAVORITE; esta opción resulta muy práctica en actuaciones en directo.

No obstante, este procedimiento no permite cambiar de banco (del "A" al "B" y viceversa).

Nota: cuando la función "Uar" está seleccionada (pág. 18), también puede usar los botones OCTAVE/VARIATION [+]/[–] para seleccionar memorias FAVORITE.

Nota: para seleccionar un Tone "normal", pulse el botón [A] o [B] iluminado para apagarlo.


3. Uso de las funciones de interpretación del AX-Synth

El AX-Synth ofrece diversas funciones que permiten añadir expresividad, modificar el tono o la clave, etc.

Master Tune


Este parámetro permite modificar la afinación maestra del AX-Synth. El valor por defecto es 440 Hz y representa el tono de referencia empleado por la mayoría de instrumentos musicales electrónicos.

(1) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón [TRANSPOSE].



El valor de afinación actual parpadea en la pantalla, al igual que el botón [WRITE].

(2) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y ajuste el valor de afinación oportunamente con los botones VARIATION [DEC/–]/[INC/+].



Pulse [INC/+] para aumentar el valor, o [DEC/-] para lo contrario. Es posible que tenga que presionar el botón en cuestión varias veces hasta alcanzar el valor deseado.

El rango de valores es 415,3~466,2 Hz. La pantalla muestra únicamente los últimos tres dígitos (es decir, el "4" inicial se omite).

Puede recorrer los valores disponibles manteniendo pulsado el botón VARIATION [INC/+] o [DEC/-]. Para recorrer la lista aún más rápido, mantenga pulsado el "otro" botón VARIATION.

Para comprobar si ha seleccionado el intervalo correcto, toque en el teclado. Puede volver a modificarlo antes de confirmar el ajuste (ver abajo).

(3) Pulse el botón [WRITE] para confirmar el ajuste.



(4) Suelte el botón [SHIFT].


Transpose

El AX-Synth incluye una función TRANSPOSE que permite interpretar canciones en claves diferentes a las habituales.

 Mantenga pulsado el botón [TRANSPOSE] hasta que el intervalo de transposición actual parpadee en la pantalla.



(2) Mantenga pulsado el botón [TRANSPOSE] y pulse OCTAVE/VARIATION [+] o [-] para establecer el valor deseado.



El rango de valores va de "-5" (cinco semitonos abajo) hasta "6" (seis semitonos arriba).

- (3) Suelte el botón [TRANSPOSE] y empiece a tocar. Si ha seleccionado un intervalo de transposición distinto de "0", se ilumina el botón [TRANSPOSE].
- (4) Para restablecer el intervalo de transposición "O", mantenga pulsado [TRANSPOSE] y pulse los botones OCTAVE/VARIATION [+] y [-] simultáneamente. Se apaga el botón [TRANSPOSE].


Modificación del tono del teclado en intervalos de octava

Puede modificar la afinación del Tone en intervalos de octava. El cambio máximo es de 3 octavas, tanto hacia arriba como hacia abajo.

Modo Octave Switch

Este modo transpone la octava hasta que el usuario vuelva a modificar el ajuste. (Actívelo para tocar partes de bajo, por ejemplo).

- (1) Compruebe si los botones OCTAVE/VARIATION [+]/ [-] están asignados a la función "OCS".
- (a) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse OCTAVE/ VARIATION [+] o [–].



Si se muestra el mensaje "OCS", no es necesario realizar ningún ajuste más; continúe con el paso (2) descrito abajo. Sin embargo, si se muestra el mensaje "OCH" o "Var"...

- (b) Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse OCTAVE/ VARIATION [+] o [-] para seleccionar "OCS". Solo es preciso realizar esta selección una vez: el AX-Synth la recordará.
 El botón [WRITE] parpadea.
- (c) Pulse el botón [WRITE] (se apaga).
- (d) Suelte el botón [SHIFT].
- (2) Pulse el botón OCTAVE/VARIATION [+] para seleccionar una octava superior ("1"~"3"), o use [-] para activar una octava inferior ("-1"~"-3"). El botón pulsado se ilumina si el intervalo de octava es distinto de "0". El valor seleccionado parpadea brevemente en la pantalla y se ilumina el botón OCTAVE/VARIATION pulsado.
- (3) Para volver al tono estándar ("0"), pulse OCTAVE/ VARIATION [+] y [-] a la vez. Los botones OCTAVE/VARIATION [+] y [-] se apagan para indicar que se ha restablecido la octava por defecto del teclado.

Modo Octave Hold

Este modo indica que el tono del teclado se ha alterado una octava hacia arriba o hacia abajo mientras se pulsa el botón OCTAVE/VARIATION [+] o [-]. Al soltar el botón, el tono del teclado vuelve a su octava original. Esta opción permite tocar rápidamente unas pocas notas en una octava superior o inferior antes de volver al tono normal del teclado.

- (1) Compruebe si los botones OCTAVE/VARIATION [+]/ [-] están asignados a la función "OCH".
- (a) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse OCTAVE/VARIATION [+] o [-].

- Si se muestra el mensaje "OCH", no es necesario realizar ningún ajuste más; continúe con el paso (2) descrito abajo. Sin embargo, si se muestra el mensaje "OCS" o "Var"...
- (b) Mantenga pulsado [SHIFT] y pulse OCTAVE/ VARIATION [+] o [-] para seleccionar "OCH".
 Solo es preciso realizar esta selección una vez: el AX-Synth la recordará.
 El botón [WRITE] parpadea.
- (c) Pulse el botón [WRITE] (se apaga).
- (d) Suelte el botón [SHIFT].
- (2) Pulse OCTAVE/VARIATION [+] para transponer temporalmente el tono del teclado una octava hacia arriba ("1") o bien [-] para hacerlo hacia abajo ("-1").
- (3) Para volver al tono estándar ("0"), suelte el botón OCTAVE/VARIATION [+] o [–].

Uso de la barra de modulación

Pulse la barra de modulación para generar mensajes MIDI de modulación (CC01).



El efecto depende de la asignación de modulación del Tone activo (mediante "AX-Synth Editor").

Generalmente, esta barra produce un efecto de vibrato. Sin embargo, si selecciona un Tone SuperNATURAL (VIOLIN~TROMBONE), activa la función "Dynamics".

Uso del controlador táctil

El AX-Synth ofrece una cinta de control táctil que permite modificar el sonido deslizando un dedo a derecha o izquierda.



Cinta del CONTROLADOR TÁCTIL

El efecto depende de la asignación del Tone activo. (Esto se especifica mediante el software "AX-Synth Editor".)
Generalmente, la cinta permite modificar el tono de las notas ejecutadas (Pitch Bend).

Selección del modo Bender

El botón [BENDER MODE], situado en la parte trasera del mástil, permite activar uno de los dos modos de funcionamiento de la cinta del CONTROLADOR TÁCTIL:



[BENDER MODE] está inactivo (modo normal) La cinta funciona como una palanca de Pitch Bend; es decir, afecta de inmediato al tono de las notas ejecutadas.

[BENDER MODE] está iluminado (modo Captura + Último) Si coloca un dedo fuera del centro del Controlador Táctil y después toca una nota, esa nota usará su tono normal. Para alterar el tono después, mantenga pulsada la nota y deslice el dedo más allá del centro del Controlador Táctil. Si primero toca la nota y después desliza el dedo por el Controlador Táctil, el tono de la nota se modifica de inmediato. No obstante, las siguientes notas que toque mientras siga tocando la cinta usarán su tono normal. Combinando estos dos métodos podrá emular la técnica de "bending doble" característica de la guitarra eléctrica.

Aftertouch

El dial [AFTER TOUCH] permite generar mensajes de aftertouch (postpulsación) de canal para las notas que ejecute. El teclado del AX-Synth no transmite estos mensajes (pero sí es sensible a la velocidad).



El efecto depende de la asignación de aftertouch del Tone activo: el dial puede cambiar el nivel o el tono del Tone, generar barridos de filtro, etc. (Esto se especifica mediante el software "AX-Synth Editor".)

Nota: el dial no vuelve a su ajuste mínimo automáticamente. No olvide restablecer el valor cero cuando desee desactivar la función Aftertouch.

Uso del controlador del D Beam

El controlador del D Beam se usa simplemente moviendo la mano por encima de él. Según la función asignada, el controlador del D Beam permite aplicar diversos efectos y modificar los sonidos.


El rango útil del controlador del DBeam

Este diagrama muestra el rango útil del controlador del D Beam. El movimiento de la mano fuera de este rango no tendrá efecto alguno.

Nota: el rango útil del controlador del D Beam es extremadamente reducido cuando está expuesto a luz solar intensa



(1) Seleccione la función que desea asignar al controlador del D Beam pulsando uno de los siguientes botones:




PITCH	El movimiento de la mano sobre el controlador del D Beam modifica el tono de las notas que está tocando.
FILTER	El movimiento de la mano sobre el controlador del D Beam modifica la frecuencia de corte (brillo).
ASSIGNA- BLE	El D Beam transmite el mensaje de cambio de control seleccionado (ver abajo).

- (2) Mientras toca en el teclado para producir sonidos, coloque la mano sobre el controlador del D Beam y muévala lentamente arriba y abajo. El botón pulsado en el paso (1) empieza a parpadear.
- (3) Para desactivar el controlador del D Beam, vuelva a pulsar el botón presionado en el paso (1), de modo que su indicador se apague.

Asignación de una función diferente al controlador del D Beam

Aunque las funciones de los botones [PITCH] y [FILTER] del D BEAM están prefijadas, se puede asignar un número de cambio de control MIDI (CC) al botón [ASSIGNABLE] para controlar el parámetro deseado en tiempo real.

(1) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón [ASSIGNABLE].



La asignación activa parpadeará en la pantalla.



(Se trata de un simple ejemplo.) El botón [WRITE] parpadea.

(2) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y seleccione una asignación diferente con los botones VARIATION [DEC/–]/[INC/+]. El rango de valores es "C01"~"C95" ("C32" no está disponible). Consulte la "Tabla de implementación MIDI" en la pág. 42 para averiguar los números de cambio de control admitidos por el AX-Synth. Para controlar un parámetro determinado de un instrumento externo, consulte el manual de dicho instrumento.

Nota: para llevar a cabo esta operación de forma más rápida, puede mantener pulsado [DEC/-] o [INC/+], o bien mantener uno pulsado al tiempo que presiona el otro.

(3) Pulse el botón [WRITE] para confirmar el ajuste.



Nota: el AX-Synth recuerda esta selección incluso después de apagado.

(4) Suelte el botón [SHIFT].

Portamento

"Portamento" implica que el tono de las notas tocadas no se modifica en intervalos claramente definidos: se produce un glissando entre las notas.



La velocidad de estos cambios de tono se puede definir individualmente para cada Tone mediante el software "AX-Synth Editor".

En el caso de los Tones "normales", el Portamento se puede activar o desactivar pulsando repetidamente el botón [PORTAMENTO]: púlselo una vez para activarlo (el botón se ilumina) y de nuevo para desactivarlo.

En el caso de los Tones SuperNATURAL (VIOLIN~TROMBONE), sin embargo, puede seleccionar uno de los dos modos.

Selección del modo Portamento

Como ya se ha indicado, esta selección de modo solo está disponible en los Tones SuperNATURAL. El resto de Tones no admite el modo "Hld". Sin embargo, si está seguro de que desea usar siempre el modo "Hld" para los Tones SuperNATURAL, actívelo; este ajuste será ignorado por el resto de Tones, pero se empleará cuando seleccione un Tone SuperNATURAL.

A continuación se explica cómo seleccionar un modo diferente:

- (1) Seleccione un Tone SuperNATURAL cualquiera.
- (2) Pulse y mantenga pulsado el botón [SHIFT].



(3) Mantenga pulsado [SHIFT] y presione [PORTAMENTO] una o dos veces para seleccionar el modo deseado:



Utilice el pulgar para no tener que dar la vuelta al AX-Synth: necesitará ver la pantalla. El botón [WRITE] parpadea.

La pantalla muestra su selección:

Hld	El efecto Portamento se aplicará mientras mantenga pulsado el botón [PORTAMENTO]. Al soltar el botón se desactiva el efecto Portamento.
SUt	Al pulsar el botón [PORTAMENTO] una vez (se ilumina), se activa el efecto. Para desactivarlo, vuelva a pulsar el botón.

(4) Pulse el botón [WRITE] para confirmar la selección.

Nota: el AX-Synth recuerda esta selección incluso después de apagado.

(5) Suelte el botón [SHIFT].

Notas sostenidas

El AX-Synth ofrece dos controles para sostener las notas que se están tocando.

Botón HOLD


Este botón permite sostener las notas del teclado prácticamente igual que en un piano acústico.



Toque una nota o un acorde y pulse [HOLD] para sostener el sonido.

Conector FOOT PEDAL

Se trata de un conmutador de pedal, también llamado "sustain" o "damper", que se conecta a la toma FOOT PEDAL y permite sostener las notas ejecutadas en el teclado prácticamente como en un piano acústico.



Por motivos obvios, conectar un conmutador de pedal al usar el AX-Synth como teclado colgable móvil en el escenario no resulta práctico. En estos casos, recomendamos emplear el botón [HOLD].

Nota: use un conmutador de pedal DP de Roland o un FS-5U de BOSS para garantizar el uso de la polaridad correcta (activado cuando se presiona, desactivado cuando se suelta).

Nota: el AX-Synth no es compatible con el uso de pedales de expresión.

4. Edición de ajustes de Tone

Edición de niveles de volumen y Reverb Send

Si bien la mayoría de parámetros de sonido solo se puede editar mediante el software "AX-Synth Editor" y un ordenador, los niveles de volumen y Reverb Send (envío de reverb) de los Tones se pueden modificar en el propio AX-Synth y se pueden guardar en una memoria FAVORITE.

Nota: los dos parámetros aquí descritos no están disponibles para los Tones SuperNATURAL y SPECIAL.

Nota: todos los parámetros del AX-Synth se pueden editar con el software "AX-Synth Editor", que se puede descargar gratuitamente desde http://www.Roland.com.

- Seleccione el Tone "normal" cuyo nivel de volumen o Reverb Send desee ajustar (pág. 18).
 Nota: "VOL" y "rEV" no están disponibles para los Tones SuperNATURAL o SPECIAL.
- (2) Mantenga pulsado el botón [SHIFT].



La pantalla mostrará el indicador "---".

(3) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón TONE del sonido seleccionado en el paso (1) descrito arriba (es decir, el botón iluminado). El mensaje "VOL" parpadea brevemente.



Este mensaje hace referencia al parámetro de volumen del Tone.

Nota: proceda con el paso (6) si solo quiere modificar el nivel de Reverb Send.

- (4) Espere hasta que se muestre el valor del volumen.
- (5) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y use VARIATION [DEC/-]/[INC/+] para seleccionar el ajuste deseado (0~127).



Nota: para llevar a cabo esta operación de forma más rápida, puede mantener pulsado VARIATION [DEC/–] o [INC/+], o bien mantener uno pulsado al tiempo que presiona el otro.

Nota: si no necesita modificar el nivel de Reverb Send, continúe con el paso (9).

(6) Vuelva a pulsar el botón TONE empleado en el paso (3).

El mensaje "rEV" parpadea brevemente en la pantalla:



Este mensaje hace referencia al parámetro de Reverb Send (envío de reverb) del Tone.

- (7) Espere hasta que se muestre el valor de Reverb Send
- (8) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y use VARIATION [DEC/–]/[INC/+] para seleccionar el ajuste deseado (0~127).

Nota: para llevar a cabo esta operación de forma más rápida, puede mantener pulsado VARIATION [DEC/–] o [INC/+], o bien mantener uno pulsado al tiempo que presiona el otro.

- (9) Suelte el botón [SHIFT].
- (10) Toque en el teclado para comprobar los ajustes.

Nota: no seleccione otros sonidos ni apague el AX-Synth en este momento, ya que se cancelarían los ajustes que acaba de realizar.


Si está satisfecho con los ajustes, continúe con el paso (11). De lo contrario, vuelva al paso (2).

(11) Pulse el botón [WRITE].



El botón [WRITE] parpadea.

(12)Pulse el botón FAVORITE [A] o [B] para seleccionar el banco.



(13)Pulse uno de los ocho botones TONE para seleccionar la memoria en la que desea guardar el ajuste.

5. Uso del AX-Synth como controlador MIDI

El AX-Synth puede transmitir y recibir datos siempre que esté conectado a un equipo MIDI externo. Esto permite controlar un equipo desde el otro. Por ejemplo, uno de los equipos puede cambiar de sonido y ejecutar notas en el otro. MIDI significa "Musical Instrument Digital Interface" (interfaz digital para instrumentos musicales). Se trata de un estándar universal para el intercambio de datos musicales entre instrumentos electrónicos y ordenadores. En la página 15 encontrará instrucciones para conectar el AX-Synth al sistema MIDI.

Mensajes MIDI que se pueden transmitir o recibir

Los principales mensajes MIDI que el AX-Synth puede transmitir y recibir son:

Mensaje	Observaciones
Note On/Off ^a	
Velocity	Transmisión: fuerza ejercida sobre la tecla del AX-Synth
Aftertouch	Transmisión: aftertouch (postpulsación) del canal mediante el dial [AFTER¥TOUCH] (no desde el teclado). Recepción: aftertouch polifónico y de canal.
Program Change	Transmisión sin modificar los sonidos del AX-Synth
Bank Select	Transmisión: no se puede especificar en el AX-Synth ^b .
Pitch Bend	Transmisión: CONTROLADOR TÁCTIL y/o D Beam
Modulation	CC01, transmisión: BARRA DE MODULACIÓN
Volume	CC07, transmisión: dial [VOLUME]
Hold/Sustain	CC64, botón [HOLD] y conmutador de pedal opcional conectado a la toma [FOOT¥PEDAL].
CC01~31, CC33~95	Transmisión: el número de cambio de control asignado al botón [ASSIGNABLE] del D BEAM.

- a. El AX-Synth no incluye interruptor Local. Para controlar un dispositivo MIDI sin escuchar su fuente de sonido interna, baje el control [VOLUME] al mínimo, desconecte las salidas OUTPUT del AX-Synth o baje el volumen del amplificador, mesa de mezclas o similar.
- b. El AX-Synth no permite introducir mensajes Bank Select (CC00 y CC32) para los números de cambio de programa transmitidos por el usuario mediante la función PGM CHANGE. No obstante, cuando se activa un sonido interno, su dirección de Bank Select (CC00 y CC32, ver la página 39) se transmiten con su número de cambio de programa.

La "Tabla de implementación MIDI" en la pág. 42 ofrece una descripción de los mensajes admitidos.

Acerca del canal de recepción del AX-Synth

El AX-Synth recibe siempre los mensajes MIDI a través de su toma MIDI IN y del puerto USB.

El canal de recepción (RX) se corresponde siempre con el canal de transmisión activado por el usuario (ver la columna de la derecha). Por tanto, siempre que no necesite transmitir mensajes MIDI, puede "establecer" el canal de recepción seleccionando el canal de transmisión correspondiente.

Activación de la transmisión MIDI del AX-Synth

Si desea transmitir mensajes MIDI desde el AX-Synth, proceda de la siguiente manera:

- (1) Conecte la salida MIDI OUT del AX-Synth a la entrada MIDI IN del equipo que desee controlar.
- (2) Active el botón [TX ON] (debe iluminarse).



Nota: la activación de este botón no omite la fuente de sonido interna del AX-Synth.

Ajuste del canal de transmisión MIDI

El canal de transmisión ("TX") se puede establecer de modo que coincida con el canal de recepción del instrumento que desea controlar.

Hay 16 canales MIDI, numerados del 1 al 16. Para que dos equipos MIDI puedan seleccionar o ejecutar sonidos del otro equipo, además de estar conectados, deben tener asignado el mismo canal MIDI.

(1) Pulse y mantenga pulsado el botón [SHIFT].



- (2) Sin soltar el botón [SHIFT], pulse el botón [TX ON].
 - El botón [TX ON] parpadea.
- (3) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse una tecla de la sección TX MIDI CHANNELS (en la parte izquierda del teclado) para seleccionar el canal de transmisión deseado.



La pantalla muestra ahora el número del canal de transmisión MIDI seleccionado, y el botón [WRITE] parpadea.

- (4) Pulse el botón [WRITE] para confirmar el ajuste.
- (5) Suelte el botón [SHIFT].

Transmisión de números de cambio de programa

El AX-Synth transmite automáticamente los números de cambio de programa de los sonidos seleccionados en la sección TONE. Los mensajes enviados de este modo también incluyen la dirección de Bank Select (CC00 y CC32). Consulte "Lista de Tones" en la pág. 39.

Si desea seleccionar otro sonido en el instrumento MIDI receptor sin modificar los sonidos del AX-Synth, proceda de la siguiente manera.


Nota: los métodos descritos a continuación solo le permiten transmitir mensajes de cambio de programa. Los mensajes Bank Select (CC00 y CC32) no se pueden introducir manualmente. Sin embargo, sí puede seleccionar uno de los Tones internos del AX-Synth que use el banco en cuestión y a continuación proseguir de la siguiente manera.

Transmisión secuencial de números de cambio de programa

(1) Active el botón [TX ON] (debe iluminarse).



(2) Use los botones PGM CHANGE [INC] y [DEC] para seleccionar el número que desee transmitir (1~128).



La pantalla muestra brevemente el número seleccionado y luego vuelve al último número de Tone interno seleccionado por el usuario.

Pulse [INC] para seleccionar el siguiente número, o [DEC] para activar el anterior. Es posible que tenga que pulsar el botón varias veces hasta llegar al sonido deseado.

Para recorrer los números de cambio de programa disponibles, puede mantener pulsado PGM CHANGE [INC] o [DEC]. Para recorrer la lista aún más rápido, mantenga pulsado el "otro" botón PGM CHANGE.

Nota: tenga en cuenta que el instrumento MIDI receptor seleccionará los sonidos o memorias conforme usted recorra los números de cambio de programa.

Introducción directa de números de cambio de programa

Para ahorrar tiempo, también puede introducir directamente el número de cambio de programa deseado:

(1) Active el botón [TX ON] (debe iluminarse).



(2) Pulse y mantenga pulsado el botón [SHIFT].



- (3) Sin soltar el botón [SHIFT], pulse el botón [TX ON].
 - El botón [TX ON] parpadea.
- (4) Sin soltar el botón [SHIFT], introduzca el número de cambio de programa oportuno con las teclas de la octava más aguda (NUMERIC KEYPAD). Pulse la tecla más aguda para confirmar (ENTER).



Si introduce un número incorrecto, puede borrarlo pulsando la tecla CANCEL y repetir el proceso.

(5) Suelte el botón [SHIFT].

Uso de la función Bulk Dump


El AX-Synth ofrece una función Bulk Dump (volcado) que permite archivar los ajustes transmitiéndolos a un secuenciador MIDI y devolverlos al AX-Synth cuando sea preciso.

Archivación de los ajustes del AX-Synth mediante un secuenciador MIDI


Este procedimiento transmite todos los ajustes del AX-Synth, incluidos los que solo se pueden editar con el software "AX-Synth Editor".

Nota: el procedimiento Bulk Dump tarda unos 16 minutos. Por tanto, recomendamos conectar el adaptador de CA al AX-Synth.


(1) Conecte la salida MIDI OUT del AX-Synth a la entrada MIDI IN del secuenciador.



También puede conectar el puerto USB del AX-Synth al puerto USB de un ordenador y usar un programa secuenciador:



(2) Mantenga pulsados los botones VARIATION [DEC/-] + [INC/+] + TONE [6] (STRINGS/PAD) y encienda el AX-Synth.



La pantalla mostrará el mensaje "dMP" y los botones FAVORITE [A] y [B] parpadearán.


(3) Comience a grabar en el secuenciador.

- Es posible que también tenga que activar la recepción de datos SysEx. Consulte los detalles en el manual del secuenciador.
- (4) Pulse el botón FAVORITE [B] del AX-Synth para iniciar la transmisión de los ajustes. La pantalla mostrará el mensaje "Snd" (enviando) y el botón FAVORITE [WRITE] parpadeará.
- (5) Espere hasta que se muestre el mensaje "dnE" en la pantalla del AX-Synth y se apague el botón FAVORITE [WRITE]; a continuación detenga el secuenciador.
- (6) Guarde la "canción" (o archivo de datos) en el secuenciador u ordenador.
- (7) Apague el AX-Synth, espere unos segundos y vuelva a encenderlo.

Reenvío de ajustes al AX-Synth


Nota: el procedimiento Bulk Dump tarda unos 16 minutos. Por tanto, recomendamos conectar el adaptador de CA al AX-Synth.

(1) Conecte la salida MIDI OUT del secuenciador a la entrada MIDI IN del AX-Synth.



También puede conectar el puerto USB del AX-Synth al puerto USB de un ordenador y usar un programa secuenciador.

(2) Mantenga pulsados los botones VARIATION
[DEC/-] + [INC/+] + TONE [6] (STRINGS/PAD)
y encienda el AX-Synth.



La pantalla mostrará el mensaje "dMP" y los botones FAVORITE [A] y [B] parpadearán.

- (3) Pulse el botón FAVORITE [A] del AX-Synth para activar la recepción de datos SysEx. La pantalla mostrará el mensaje "rCU" (listo para recibir) y el botón FAVORITE [WRITE] se iluminará.
- (4) En el secuenciador, cargue el archivo que contiene los ajustes e inicie la reproducción.

Es posible que también tenga que activar la transmisión de mensajes SysEx. Consulte los detalles en el manual del secuenciador.
El botón FAVORITE [WRITE] del AX-Synth parpadea para indicar que se están recibiendo datos SysEx. Cuando se han recibido todos los bloques de datos, la pantalla cambia a "Urt" (escribiendo datos) y el botón FAVORITE [WRITE] parpadea.

- (5) Espere hasta que se muestre el mensaje "dnE" en la pantalla del AX-Synth y hasta que el botón FAVORITE [WRITE] empiece a parpadear. Nota: si se muestra el mensaje "Err" durante la recepción de los datos del volcado, el AX-Synth no ha podido procesar los datos correctamente. En este caso, detenga el secuenciador. Cuando lo haga, el botón FAVORITE [WRITE] se apagará. Repita el procedimiento completo.
- (6) Apague el AX-Synth, espere unos segundos y vuelva a encenderlo.

Nota: recomendamos usar el software de biblioteca incluido en "AX-Synth Editor" para transmitir y recibir los ajustes entre el AX-Synth y el ordenador. Este software está disponible para Mac y PC en el sitio web de Roland: www.Roland.com.

6. Uso del puerto USB del AX-Synth

El AX-Synth incluye un puerto USB para la comunicación MIDI con un ordenador.

Consideraciones generales

Posibles aplicaciones

Si conecta el puerto USB, situado en el panel trasero del AX-Synth, al puerto USB de un ordenador, podrá hacer lo siguiente:


- Aprovechar el software "AX-Synth Editor" y de biblioteca para editar los sonidos internos a su antojo. Este software está disponible para Mac y PC en el sitio web de Roland: http:// www.Roland.com.
 - Los ajustes modificados de este modo se pueden almacenar y utilizar en el AX-Synth incluso cuando no está conectado a un ordenador.
- La transferencia de datos MIDI entre el AX-Synth y un software secuenciador permite disfrutar de una amplia gama de posibilidades para la producción y la edición musical.

Conexión

Precaución

- Para evitar riesgos de avería o daños en los altavoces, asegúrese siempre de bajar el volumen al mínimo y apagar todos los equipos antes de realizar conexiones.
- Mediante USB solo se pueden transmitir datos MIDI.
- El cable USB no está incluido. Si necesita adquirir uno, pregunte al distribuidor de su AX-Synth.
- Encienda el AX-Synth antes de iniciar la aplicación MIDI en el ordenador. No encienda ni apague el AX-Synth mientras la aplicación MIDI esté en funcionamiento.

Conecte el AX-Synth a su ordenador de la siguiente manera.



Consulte los requisitos de sistema en el sitio web de Roland:

http://www.Roland.com/

Nota: no conecte más de un AX-Synth a un ordenador por USB. Si lo hace, el sistema no funcionará con normalidad.

Si la conexión con el ordenador es incorrecta...

Por norma general, no necesita instalar un controlador para conectar el AX-Synth al ordenador. No obstante, si ocurre algún problema u obtiene un rendimiento pobre, emplee el driver original de Roland para solucionar la incidencia. Si desea más detalles sobre la descarga e

Si desea más detalles sobre la descarga e instalación del driver original de Roland, visite el sitio web de Roland:

http://www.roland.com/

Si utiliza Windows XP o Windows Vista, para establecer la conexión USB correctamente debe acceder a Windows como uno de los siguientes usuarios:

- Un nombre de usuario perteneciente al grupo de administradores, como Administrador
- Un nombre de usuario de una cuenta de administrador del ordenador

Configuración del driver USB

Para establecer correctamente la comunicación por USB, debe especificar el driver USB que desea usar, y a continuación activarlo.

(1) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse PGM CHANGE [INC].



La pantalla mostrará el nombre del driver activo en ese momento ("GEn" o "UEn") y el botón [WRITE] parpadeará.

(2) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón PGM CHANGE [INC] para alternar entre "GEn" y "UEn".

UEn	Seleccione esta opción si usa el controlador suministrado.
GEn	Seleccione esta opción si usa un driver USB genérico incluido con el SO.

- (3) Pulse el botón [WRITE] para confirmar la selección.
- (4) Suelte el botón [SHIFT].
- (5) Apague el AX-Synth, espere unos segundos y vuelva a encenderlo.

7. Acerca de V-LINK

V-LINK (V-LINK) es una función que permite ejecutar música e imagen conjuntamente. Conectando por MIDI dos o más dispositivos compatibles con V-LINK, puede disfrutar de una amplia gama de efectos visuales vinculados con los elementos expresivos de una interpretación musical.

Cómo se usa la función V-LINK Activación de V-LINK

(1) Conecte la salida MIDI OUT del AX-Synth a la entrada MIDI IN del equipo de vídeo Edirol opcional.

Nota: la comunicación V-LINK no es posible a través del puerto USB.

(2) Pulse el botón [V-LINK] (se ilumina).



Operaciones en el AX-Synth

de vídeo.

Los mensajes V-LINK se transmiten a través del canal MIDI "10". Puede controlar las siguientes funciones desde el AX-Synth:

- Selección de clips de vídeo: las teclas de la octava inferior le permiten seleccionar clips de un equipo Edirol opcional.
 (Dichas teclas no están disponibles temporalmente
- para lanzar notas.)
 Control de velocidad de reproducción de vídeo: deslice un dedo por la cinta del CONTROLADOR TÁCTIL para acelerar o ralentizar la reproducción

(La cinta sigue generando mensajes de Pitch Bend.)

8. Funciones adicionales

Funciones relacionadas con las pilas

A continuación se describen dos funciones muy útiles cuando se usa el AX-Synth con pilas.

Comprobación de la carga restante de las pilas Si no está seguro de si el AX-Synth lleva pilas nuevas

o recargadas, es posible que prefiera comprobar su carga antes de subir al escenario.

(1) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón [V-LINK].



La pantalla mostrará la carga restante de las pilas en forma de porcentaje (entre "0" y "100").

(2) Suelte el botón [SHIFT] para cerrar esta función. **Nota:** la indicación de carga de las pilas es una mera aproximación.

Nota: no utilice esta función con el adaptador de CA, ya que el valor mostrado será siempre "100".

Ajuste del modo de reposo

Cuando el AX-Synth funciona con pilas, está programado para entrar en reposo tras un tiempo de inactividad. Por defecto, este intervalo está definido en "15" (minutos). Si lo desea, puede modificarlo de la siguiente manera:

(1) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse PGM CHANGE [DEC].



La pantalla mostrará el valor actual y el botón [WRITE] parpadeará.

- (2) Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón PGM CHANGE[DEC] para seleccionar el intervalo de entrada en reposo deseado. Dispone de estas opciones: "Off" (la función de reposo se desactiva), "15", "30" y "60" (minutos).
- (3) Pulse el botón [WRITE] para confirmar la selección.

(4) Suelte el botón [SHIFT].

Carga de ajustes de fábrica

El AX-Synth le permite cambiar y almacenar determinados ajustes, sobreescribiendo así la configuración original.

De hecho, la edición pormenorizada mediante el software "AX-Synth Editor" puede hacer que el AX-Synth suene y se comporte de forma radicalmente diferente a la habitual. Esto puede ser un problema al utilizar un AX-Synth de otra persona.

Esta función devuelve todos los parámetros de AX-Synth a su configuración de fábrica.

Nota: plantéese la posibilidad de archivar sus ajustes mediante la función Bulk Dump (pág. 30) antes de cargar los valores de fábrica.

A continuación se explica cómo cargar los ajustes de fábrica.

- Mantenga pulsados los botones VARIATION
 [INC/+] + [DEC/-] + TONE [7] (ORGAN/
 CLAVI) y encienda el AX-Synth.
 La pantalla mostrará el mensaje "FCt" y el botón
 [WRITE] parpadeará.
- (2) Pulse el botón [WRITE] para cargar los ajustes de fábrica.Todos los indicadores parpadean.
- (3) Espere hasta que se muestre el mensaje "dnE" en la pantalla. A continuación, apague el AX-Synth, espere unos segundos y vuelva a encenderlo.

 Nota: Nunca apague el AX-Synth mientras el botón [WRITE] esté iluminado, ya que puede dañar el equipo.

Comprobación de la versión del firmware del AX-Synth

En algunos casos, su distribuidor o proveedor local de Roland puede preguntarle qué versión del firmware emplea al informar sobre un problema. En otras ocasiones, es posible que usted necesite saber si el AX-Synth lleva la última versión del firmware. En estos casos, proceda de la siguiente manera:

- (1) Mantenga pulsados los botones VARIATION
 [INC/+] + [DEC/-] + TONE [8] (CHOIR/PIANO)
 y encienda el AX-Synth.
 La pantalla mostrará la versión del firmware
 instalada en el AX-Synth.
- (2) Apague el AX-Synth, espere unos segundos y vuelva a encenderlo.

9. Apéndice

Solución de problemas

Siga estas medidas de comprobación en caso de funcionamiento anómalo del AX-Synth. Consulte la sección relacionada con el problema en cuestión.

No se enciende

¿Están el adaptador y el cable de corriente bien conectados a la toma de CA y al AX-Synth?

→ Utilice exclusivamente el adaptador de CA y el cable de corriente incluidos. De lo contrario, se pueden producir averías. Consulte la página 13.

¿Seguro que las pilas no están gastadas?

→ Compruebe las pilas. Consulte la página 13.

¿Están las pilas instaladas correctamente?

→ Abra el compartimento para pilas y compruebe su colocación. Consulte la página 13.

El AX-Synth se apaga súbitamente

Si se reactiva con solo pulsar un botón o tecla, el equipo ha entrado en reposo. Como se conservan todos los ajustes, no hay problema.

Hay tres puntos parpadeantes en la pantalla

Las pilas están casi gastadas. Sustitúyalas en cuanto le sea posible o use el adaptador incluido.

La pantalla solo muestra tres puntos

Esto significa que las pilas están descargadas. → Instale pilas nuevas. Consulte la página 13.

El AX-Synth no suena

¿Puede que el dial [VOLUME] esté al mínimo? ¿Ha seleccionado una memoria FAVORITE cuyo nivel de volumen está a "0"?

→ Suba el volumen. Consulte la página 26.

Los botones OCTAVE/VARIATION no me permiten seleccionar una octava diferente

¿Ha modificado el ajuste de modo de estos botones?

→ Seleccione el modo "OCS" o "OCH" (pág. 22).

Los botones OCTAVE/VARIATION no me permiten seleccionar Tones

¿Ha modificado el ajuste de modo de estos botones?

→ Active el modo "VAr". Consulte la página 18.

Un dispositivo MIDI conectado no emite sonido

¿Se están transmitiendo mensajes MIDI? → El AX-Synth solo transmite mensajes MIDI si

el botón [TX ON] está iluminado. Actívelo. ¿Coincide el canal de transmisión MIDI del

AX-Synth con el canal de recepción MIDI del dispositivo MIDI conectado?

→ Establezca el canal MIDI del equipo externo conectado de modo que coincida con el del AX-Synth o bien modifique el canal de transmisión del AX-Synth. Consulte la página 29.

El AX-Synth ha dejado de sonar y no se comporta como lo tengo configurado

¿Ha cargado usted, u otra persona, los ajustes de fábrica?

→ Si no está seguro, use la función Bulk Dump (pág. 30) para transmitir los ajustes al AX-Synth.

La cinta del CONTROLADOR TÁCTIL no funciona como Pitch Bend

¿Puede que el valor Pitch Bend Range esté a 0?

Asigne un valor distinto de "0" al parámetro
Pitch Bend Range. Esto se hace con el software
"AX-Synth Editor" después de conectar el
AX-Synth al ordenador.

La función Portamento se desactiva cuando suelto el botón

Ha seleccionado un Tone SuperNATURAL después de activar el modo "Hld" del botón [PORTAMENTO].

→ Seleccione el modo "SUt" (pág. 25).

El tono es incorrecto

En ciertos Tones, el tono de algunos rangos puede sonar distinto en función del Tone seleccionado. ¿Puede que el tono se haya alterado obedeciendo a movimientos sobre la cinta del CONTROLADOR TÁCTIL o debido a mensajes de Pitch Bend recibidos de un equipo MIDI externo?

Las notas se cortan

Si intenta tocar más de 128 voces a la vez, se pueden cortar las notas tocadas en ese momento.

Los archivos MIDI estándar reproducidos con un secuenciador suenan de forma anómala

El AX-Synth no es compatible con el protocolo GS/GM2 ni "multitímbrico".

El sonido se distorsiona cuando uso el equipo con un sistema inalámbrico

El nivel de salida del AX-Synth es demasiado alto para su equipo inalámbrico.

→ Coloque el interruptor [ATT] en posición "ON". Consulte la página 15.

Nota: cerciórese de emplear exclusivamente transmisores inalámbricos que cumplan la normativa local sobre aparatos de radio.

¿Es posible que esté aplicando un efecto como saturación o distorsión, cuyo resultado natural es la distorsión?

→ Compruébelo en el software "AX-Synth Editor".

Lista de Control Change

A continuación se muestran las funciones oficiales o de uso más habitual de los números de Control Change CC00~127. No todos los instrumentos MIDI admiten todos los valores de Control Change, y en algunos casos es posible que usen determinados números para otros propósitos. Compruebe la tabla de implementación MIDI del instrumento externo.

CC00 Bank Select MSB
CC01 Modulation wheel
CC02 Breath control
CC03 No definido
CC04 Foot controller
CC05 Portamento time
CC06 Data Entry MSB
CC07 Channel Volume
CC08 Balance
CC09No definido
CC10 Pan
CC11Expression
CC12Effect control 1
CC13 Effect control 2
CC14 No definido
CC15No definido
CC16General Purpose Controller #1
CC17General Purpose Controller #2
CC18General Purpose Controller #3
CC19 General Purpose Controller #4
CC20~CC31No definido
CC32 Bank Select LSB
CC33 Modulation wheel LSB
CC34 Breath control LSB
CC35 No definido
CC36 Foot controller LSB
CC37 Portamento time LSB
CC38 Data entry LSB
CC39 Channel Volume LSB
CC40 Balance LSB
CC41 No definido
CC42Pan LSB
CC43 Expression Controller LSB
CC44 Effect control 1 LSB
CC45Effect control 2 LSB
CC46 No definido
CC47 No definido
CC48 General Purpose Controller #1 LSB
CC49 General Purpose Controller #2 LSB
CC50 General Purpose Controller #3 LSB
CC51 General Purpose Controller #4 LSB
CC52~63 No definido

CC64Damper/Hold (Sustain)

CC65	Portamento on/off
	Sustenuto on/off
	Soft pedal on/off
	Legato Footswitch
CC69	=
	Sound Controller 1
	Harmonic Content (Resonance)*
CC72	
CC73	
	Brightness (Cutoff)*
CC75	
CC76	
CC77	
CC78	
	Sound Controller 10
	General Purpose Controller #5
	General Purpose Controller #6
	General Purpose Controller #7
	General Purpose Controller #8
	Portamento Control (Source Note)
CC85~90	
	Effects 1 Depth
	Effects 2 Depth
	Effects 3 Depth
	Effects 4 Depth
	Effects 5 Depth
CC96	-
CC97	-
CC98	
CC99	
CC100	RPN LSB
CC101	RPN MSB
CC102~CC120	No definido
CC120	All Sound Off
CC121	Reset All Controllers
CC122	Local control on/off
CC123	All notes off
CC124	Omni mode off (+ todas las notas
	off)
CC125	Omni mode on (+ todas las notas off)
CC126	Poly mode on/off (+ todas las notas
	off)
CC127	Poly mode on (incl. mono=off
	+todas las notas off)
(%) D (" · · · ·	
LELLIATINICIÓN COPP	ecnondiante al protocolo General MIDI

(*) Definición correspondiente al protocolo General MIDI System Level 2 (GM2)

Lista de Tones

Tones SuperNATURAL

Posición	Tone	CC00	CC32	PC
1	Violin	66	0	1
2	Cello	66	0	2
3	Shakuhachi	66	0	3
4	Trombone	66	0	4

Tones SPECIAL

Posición	Tone	CC00	CC32	PC
5	Trumpet	87	64	1
6	Sax	87	64	2
7	Strings	87	64	3
8	Jazz Scat	87	64	4

Tones normales

Synth Lead 1		CC00	CC32	PC
1	AX Saw Lead	87	0	1
2	AX Sync Lead	87	0	2
3	GR300 Lead 1	87	0	3
4	JupiterLead1	87	0	4
5	JupiterLead2	87	0	5
6	Saw Lead 1	87	0	6
7	Saw Lead 2	87	0	7
	Saw Lead 3	87	0	8
9	Saw Lead 4	87	0	9
10	Saw Lead 5	87	0	10
11	Classic Ld	87	0	11
12	Delayed Lead	87	0	12
13	GR300 Lead 2	87	0	13
14	Alpha Spit	87	0	14
15	Pro Fat Ld	87	0	15
16	Fat GR Lead	87	0	16
17	Bright Pls	87	0	17
18	Octa Juice	87	0	18
19	Octa Saw	87	0	19
20	Octa Sync	87	0	20
21	Phase Lead	87	0	21
22	Waspy Lead	87	0	22
23	Follow Me	87	0	23
24	Digi Lead 1	87	0	24
25	Digi Lead 2	87	0	25
26	Hot Coffee	87	0	26
27	Hot Sync	87	0	27
28	Sync Tank	87	0	28
29	2krazy Brite	87	0	29
30	Juicy Lead	87	0	30
31	Vintager	87	0	31
32	BagShakuLead	87	0	32

	Ü			
Synth Lead 2		CC00	CC32	PC
1	ResoSawLead	87	0	33
2	Theramax 1	87	0	34
3	AX Sqr Lead	87	0	35
4	Pulse Lead 1	87	0	36
5	Pulse Lead 2	87	0	37
6	Mid Saw Ld	87	0	38
7	On Air	87	0	39
8	2krazy Soft	87	0	40
9	Soft Lead	87	0	41
10	Tri Lead 1	87	0	42
11	Tri Lead 2	87	0	43
12	Sine Lead 1	87	0	44
13	Sine Lead 2	87	0	45
14	Simple Sine	87	0	46
15	Simple Tri	87	0	47
16	Simple Sqr	87	0	48
17	Spooky Lead	87	0	49
18	Ramp Lead	87	0	50
19	Air Lead	87	0	51
20	Growl Lead	87	0	52
21	Pulstar Ld	87	0	53
22	Mini Growl	87	0	54
23	Round SQR	87	0	55

24	Brite Square	87	0	56
25	Octa Square	87	0	57
26	Square SAW	87	0	58
27	Soft Squ Ld	87	0	59
28	Wormy Lead	87	0	60
29	Theramax 2	87	0	61
30	SoloNzPeaker	87	0	62
31	Mlt Pipes	87	0	63
32	5th SawLead	87	0	64

Bass			CC32	PC
1	Reso Bs 1	87	0	65
2	Round Bs	87	0	66
3	Moogue Bs1	87	0	67
4	Monster Bass	87	0	68
5	Moogue Bs2	87	0	69
6	Triangle Bs	87	0	70
7	Punch MG	87	0	71
8	Acdg Bass	87	0	72
9	Alpha Bs	87	0	73
10	Reso Bs 2	87	0	74
11	Reso Bs 3	87	0	75
12	MKS-50 SBs	87	0	76
13	TB Dist Bs	87	0	77
14	TB Bs	87	0	78
15	Fat Analog	87	0	79
16	Compu SBs	87	0	80
17	Modular Bs1	87	0	81
18	Modular Bs2	87	0	82
19	Garage Bass	87	0	83
20	Spike Bs	87	0	84
21	FatMG Bs	87	0	85
22	JunoSqu Bs	87	0	86
23	Acoustic Bs1	87	0	87
24	Acoustic Bs2	87	0	88
25	Finger EBs 1	87	0	89
26	Finger EBs 2	87	0	90
27	Finger EBs 3	87	0	91
28	Finger EBs 4	87	0	92
29	Pick Bs 1	87	0	93
30	Pick Bs 2	87	0	94
31	Fretnot Bs	87	0	95
32	Slap Bass	87	0	96

Lead Guitar		CC00	CC32	PC
1	SearingGtr 1	87	0	97
2	SearingGtr 2	87	0	98
3	SearingGtr 3	87	0	99
4	SearingGtr 4	87	0	100
5	OctSearingGt	87	0	101
6	Dist.Fingerz	87	0	102
7	AX DistGt	87	0	103
8	Digi DistGt	87	0	104
9	Fuzz	87	0	105
10	Nice Dist Gt	87	0	106
11	Guitar Rip	87	0	107
12	Twin	87	0	108
13	MS1959 I	87	0	109
14	MS1959 II	87	0	110
15	Metal Lead	87	0	111
16	OD-2 Turbo	87	0	112
17	Jazz EGtr	87	0	113
18	Clean EGtr	87	0	114
19	Pick EGtr	87	0	115
20	Funk EGtr	87	0	116
21	Strat EGtr	87	0	117
22	Nylon Gtr 1	87	0	118
23	Nylon Gtr 2	87	0	119
24	Nylon Gtr 3	87	0	120
25	Folk Gtr 1	87	0	121
26	Folk Gtr 2	87	0	122
27	Folk Gtr 3	87	0	123
28	Harp	87	0	124
29	Aerial Harp	87	0	125

30	LostParadise	87	0 126
31	Sitar	87	0 127
32	Santur Stack	87	0 128

Brass/Poly S		CC00	CC32	PC
1	80s Brass 1	87	1	1
2	80s Brass 2	87	1	2
3	Soft SynBrs	87	1	3
4	Brite SynBrs	87	1	4
5	Wide SynBrs	87	1	5
6	Analog Brass	87	1	6
7	Juno Brass	87	1	7
8	Poly Brass	87	1	8
9	106 Brass	87	1	9
10	Octa Brass	87	1	10
11	AX BrassSect	87	1	11
12	Trumpeter	87	1	12
13	Soft Brass	87	1	13
14	Sax Sect 1	87	1	14
15	Sax Sect 2	87	1	15
16	Breathy Sax	87	1	16
17	Soprano Sax	87	1	17
18	Alto Sax	87	1	18
19	Tenor Sax	87	1	19
20	Baritone Sax	87	1	20
21	Pan Pipes	87	1	21
22	Harmonica	87	1	22
23	Ox Synth	87	1	23
24	Poly Synth 1	87	1	24
25	Poly Synth 2	87	1	25
26	Poly Synth 3	87	1	26
27	Poly Synth 4	87	1	27
28	Juno SAW	87	1	28
29	Super Saw	87	1	29
30	Touchy	87	1	30
31	Euro Express	87	1	31
32	Analog Dream	87	1	32

Ct		CC00	CC32	PC
Strings/Pad	A.V. Ctuin and		1	
1	AX Strings 1	87		33
2	AX Strings 2	87	1	34
3	Tape Strings	87	1	35
4	PhaserPad	87	1	36
5	Cosmic Rays	87	1	37
6	Soft Pad 1	87	1	38
7	Soft Pad 2	87	1	39
8	Synth Str 1	87	1	40
9	Synth Str 2	87	1	41
10	JX Strings	87	1	42
11	JP Strings	87	1	43
12	106 Strings	87	1	44
13	Sawtooth Str	87	1	45
14	Chorus Pad	87	1	46
15	5th DLA Pad	87	1	47
16	Hollow Pad	87	1	48
17	Nu Epic Pad	87	1	49
18	Angelis Pad	87	1	50
19	TrnsSweepPad	87	1	51
20	Heaven Pad	87	1	52
21	Voyager	87	1	53
22	OB Strings	87	1	54
23	Shimmer Pad	87	1	55
24	Xadecimal	87	1	56
25	World X	87	1	57
26	Sliced Pad	87	1	58
27	Trance Synth	87	1	59
28	Major 7	87	1	60
29	Freeze Synth	87	1	61
30	Bustranza	87	1	62
31	SuperSaw Pad	87	1	63
32	Digitaless	87	1	64
	-			

Organ/Clavi			CC32	PC
1	Lord Organ 1	87	1	65
2	Lord Organ 2	87	1	66
3	Rotary Org 1	87	1	67
4	Rotary Org 2	87	1	68
5	Vintage Org 1	87	1	69
6	Vintage Org 2	87	1	70
7	VK Organ 1	87	1	71
8	VK Organ 2	87	1	72
9	D-Bars 1	87	1	73
10	D-Bars 2	87	1	74
11	D-Bars 3	87	1	75
12	D-Bars 4	87	1	76
13	D-Bars 5	87	1	77
14	AX Dist Org1	87	1	78
15	AX Dist Org2	87	1	79
16	Technorgan	87	1	80
17	Old Fashion	87	1	81
18	Posit/Mod	87	1	82
19	Grand Pipes	87	1	83
20	Musette	87	1	84
21	Amped D6	87	1	85
22	AX Clav 1	87	1	86
23	AX Clav 1		1	
		87		87
<u>24</u> 25	Pulse Clav 1 Pulse Clav 2	87	1	88
		87	1	89
26	Phase Clavi	87	1	90
27	Sweepin Clav	87	1	91
28	AX Vibe	87	1	92
29	Marimba	87	1	93
30	Xylophone	87	1	94
31	Steel Drums	87	1	95
32	Ethno Keys	87	1	96
32				
			CC32	DC
Choir/Piano	·	CC00	CC32	PC
Choir/Piano	Angels Choir	CC00 87	1	97
Choir/Piano 1 2	Angels Choir Aerial Choir	CC00 87 87	1	97 98
Choir/Piano 1 2 3	Angels Choir Aerial Choir Humming	CC00 87 87 87	1 1 1	97 98 99
Choir/Piano 1 2 3 4	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum	CC00 87 87 87 87	1 1 1	97 98 99 100
Choir/Piano 1 2 3 4 5	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1	87 87 87 87 87	1 1 1 1	97 98 99 100 101
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2	87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1	97 98 99 100 101 102
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox	CC00 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1	97 98 99 100 101 102 103
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1	CC00 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1	97 98 99 100 101 102 103 104
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1 1	97 98 99 100 101 102 103 104 105
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1 1	977 988 999 1000 1011 1022 1033 1044 1055 1066
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	977 988 999 1000 1011 1022 1031 1044 1055 1066 1077
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	977 988 999 1000 1011 1022 1031 1044 1055 1066 1077 1088
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	977 988 999 1001 1012 103 1044 105 106 107 108 109
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	977 988 999 1001 1012 103 1044 105 106 107 108 109 110
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	977 988 999 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	977 988 999 1000 1011 1022 1033 1044 105 106 107 108 109 110 1111 1112
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	977 988 999 1000 1011 1022 103 104 105 106 107 108 1109 1110 1111 1112 1113
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	977 988 999 1000 1011 1022 1033 1044 105 106 107 108 109 110 1111 1112
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	977 988 999 1000 1011 1022 103 104 105 106 107 108 1109 1110 1111 1112 1113
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1000 1011 1022 103 104 105 106 107 108 110 1110 1111 1112 1113 1114
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1000 1011 1022 1033 1044 105 106 107 108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage PhaseEP	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1000 1011 1022 1033 1044 105 106 107 108 1100 1111 1112 1113 1114 1115 1116
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage PhaseEP Stage EP	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1001 1012 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage PhaseEP Stage EP Dyno EP	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1001 1012 103 104 105 106 107 108 109 110 111 111 111 115 116 117 118
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage PhaseEP Stage EP Dyno EP SA EP	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1001 1012 103 104 105 106 107 108 110 111 1112 113 114 115 116 117 118 119
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage PhaseEP Stage EP Dyno EP SA EP Wurly EP	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1001 1012 1033 1044 1055 106 107 108 119 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage PhaseEP Stage EP Dyno EP SA EP Wurly EP Dist Wurly	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1001 1012 1031 1044 1055 1066 1077 1088 1099 1101 1113 1144 1151 1166 1177 1188 1199 1200 1211
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 80s Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage PhaseEP Stage EP Dyno EP SA EP Wurly EP Dist Wurly FM EP 1	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1000 1011 1022 1033 1044 1055 1066 1077 1088 1199 1101 1112 1131 1144 1151 1161 1177 1188 1199 1210 1211 1222
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 Sos Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage PhaseEP Stage EP Dyno EP SA EP Wurly EP Dist Wurly FM EP 1 FM EP 2 Psycho EP	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1000 1011 1022 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129
Choir/Piano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Angels Choir Aerial Choir Humming Gospel Hum Vox Pad 1 Vox Pad 2 Sos Vox SynVox 1 SynVox 2 Sample Opera Jazz Dooos AX Grand AX Mono Pno E-Grand JD-800 Piano Honky Tonk Blend Piano Harpsichord Phase Stage PhaseEP Stage EP Dyno EP SA EP Wurly EP Dist Wurly FM EP 1 FM EP 2	CC00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		977 988 999 1000 1011 1022 103 1044 1055 1066 1077 1088 1199 1110 1112 1131 1144 1155 1166 1177 1188 1199 1200 1211 1222 123

31 Dreaming Box

Sweet Keys

1 127

1 128

87

10. Especificaciones

Roland AX-Synth SINTETIZADOR EQNI CDNE AWOUWHEKP VE

Teclado	49 teclas sensibles a la velocidad
Generador de sonido	
Polifonía máxima	128 voces
Sonidos	4 Tones SuperNATURAL 4 Tones SPECIAL 256 Tones (8 familias x 32 sonidos)
Memorias	8 x 2 memorias FAVORITE (asignaciones de Tone + niveles de Volumen y Reverb Send)
Controladores en tiempo	real

Controladores en tiempo real	
	Controlador del D Beam, BARRA DE MODULACIÓN, cinta de CONTROLADOR TÁCTIL,
	dial VOLUME,
	dial AFTER TOUCH, botón PORTAMENTO (2 modos para Tones SuperNATURAL),
	botón BENDER MODE (2 modos), botón HOLD, botones OCTAVE/VARIATION

Conectores	
	OUTPUT L/MONO, R: jacks de 1/4" x2
	PHONES: jack de 1/4" TRS x1
	FOOT PEDAL: para conmutador de pedal (serie DP de Roland o FS-5U de BOSS)
	Puerto USB: ORDENADOR (admite MIDI USB)
	* Consulte en http://www.Roland.com los sistemas operativos compatibles
	MIDI: IN, OUT
	DC IN: para el adaptador PSB-1U incluido

Otros	
Pantalla	7 segmentos x 3 (LED)
Alimentación	Pilas (tipo AA, recargables de Ni-MH x8) Adaptador PSB-1U incluido
Consumo de corriente	320 mA
Dimensiones:	1.142 (ancho) x 266 (fondo) x 87 (alto) mm
Peso:	3,9 kg
Accesorios incluidos:	Manual del usuario, Tahali para colgar el AX-Synth
Opciones:	Conmutador de pedal de la serie DP de Roland

Nota: en aras de la mejora del producto, las especificaciones y el diseño exterior están sujetos a cambios sin previo aviso.

11. Tabla de implementación MIDI

[SINTETIZADOR COLGABLE]

Modelo: AX-Synth

vioueio. Ax-	Syriar			version. 1.00
	Función	Transmitido	Reconocido	Observaciones
Basic Channel	Default Changed	1 1~16, Off	1 1~16	Memorized
Mode	Default Message Altered	Mode 3 Mono, Poly	Mode 3 Mode 3, 4 (M= 1) X	
Note Number	True Voice	0~127 *****	0~127 0~127	
Velocity	Note ON Note OFF	0	0	
After Touch	Key's Ch's	X O	0	
Pitch Bend		0	0	
Control	0,32 1 5 6, 38 7 10 11 34 64 65 66 71 72 73 74 75 84 91 93 1~31, 33~95 100, 101	O *1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Bank Select Modulation Portamento Time Data entry Volume Panpot Expression Breath type Hold 1 Portamento SW Sostenuto Harm. Content (Reso) Release Time Attack Time Brightness (Cutoff) Sound Control Portamento Control Effect 1 Depth Effect 3 Depth D Beam RPN LSB, MSB
Program Change	True #	O ****	O O~127	Program no. 1~128
System Exclu	usive	0	0	
System Common	Song Position Pointer Song Sel Tune	X X X	X X X	
System Real Time	Clock Commands	X	X X	
Aux Messages	All Sounds Off Local On/Off All Notes Off Active Sensing Reset	X X X O X *1	O X O (123~127) O X	
Notas		*1 O X es seleccionable *2 Reconocido como M=1 incluso si M:1		
Mode 1: OMNII ONI POLV		Mode 2: OMNII ONI MONO		O: cí

Modo 1: OMNI ON, POLY Modo 3: OMNI OFF, POLY

Modo 2: OMNI ON, MONO Modo 4: OMNI OFF, MONO O: sí X: no

Fecha: marzo de 2009

Versión: 1.00

1. Índice

A	1	TX
Aftertouch	Inicializar	Canales MIDI 27
Ajustes de fábrica	M	ON, mensaje MIDI 27
Archivación de ajustes 29	M	
Atenuación	MIDI27	U
ATT15	Cambio de programa28	USB
	ž <u>v</u>	
Auriculares	Canal de recepción 27	Driver
	Canales	
В	Canales de transmisión 27	V
Bank Select		Var, mensaje18
	N	VARIATION, función 18, 21
(selección de banco) 28		
Barra de modulación22	NUMERIC KEYPAD18, 28	Ven, mensaje
Bender		Versión
Modo23	0	Vibrato
	OCH, mensaje22	V-LINK
Bulk Dump, función (volcado).29		
	OCS, mensaje	Vol, mensaje26
C	Octava22	Volumen17, 26
CANCEL, botón19	OCTAVE/VARIATION 18	•
		\mathbf{W}
Canal de recepción	P	• •
Canal de transmisión 27		Windows
CC0122	Pedal	WRITE18, 19, 21, 22
Cinta, controlador22	PGM CHANGE, botones 28	Wrt, mensaje30
	PHONES, conector16	
Clave differente		
Conexiones	Pilas 6, 13	
Conmutador de pedal 25	Indicación	
Controlador táctil	Pitch (tono)	
Controlador tactif	Bend	
_		
D	D Beam, función 23	
D Beam, función23	Portamento	
Damper	Modo24	
	POWER, interruptor17	
DC IN, toma	=	
Dmp, mensaje	Program Change28	
dne, mensaje		
Dinámica	R	
	rCV29	
Driver	rEV	
	Reverb Send (envío de reverb).26	
E		
Encendido y apagado 17	S	
	Reposo, función	
ENTER, tecla		
Err, mensaje	Reposo, modo34	
	Snd, mensaje29	
F	Solución de problemas	
_	Sonidos18	
Favorite, memoria	Special, botón	
Activación	Special, boton19	
Asignación de Tones19		
	SuperNATURAL, botón 19	
	SuperNATURAL, botón19	
Fct, mensaje34	SuperNATURAL, botón 19 Sustain	
Fct, mensaje	SuperNATURAL, botón	
Fct, mensaje34	SuperNATURAL, botón 19 Sustain	
Fct, mensaje	SuperNATURAL, botón 19 Sustain 25 Sut, mensaje 24 SysEx, datos 29	
Fct, mensaje	SuperNATURAL, botón	
Fct, mensaje .34 Filtro .23 Firmware .34 G	SuperNATURAL, botón 19 Sustain 25 Sut, mensaje 24 SysEx, datos 29	
Fct, mensaje .34 Filtro .23 Firmware .34	SuperNATURAL, botón 19 Sustain 25 Sut, mensaje 24 SysEx, datos 29 T Tone	
Fct, mensaje .34 Filtro .23 Firmware .34 G .34 Gen, driver .32	SuperNATURAL, botón 19 Sustain 25 Sut, mensaje 24 SysEx, datos 29 T Tone Normal 18	
Fct, mensaje .34 Filtro .23 Firmware .34 G .34 Gen, driver .32 H	SuperNATURAL, botón 19 Sustain 25 Sut, mensaje 24 SysEx, datos 29 T Tone Normal 18 Selección 18	
Fct, mensaje .34 Filtro .23 Firmware .34 G .34 Gen, driver .32	SuperNATURAL, botón 19 Sustain 25 Sut, mensaje 24 SysEx, datos 29 T Tone Normal 18	
Fct, mensaje .34 Filtro .23 Firmware .34 G .34 Gen, driver .32 H .32 Hold, ajuste .24	SuperNATURAL, botón 19 Sustain 25 Sut, mensaje 24 SysEx, datos 29 T Tone Normal 18 Selección 18 Selección numérica 18	
Fct, mensaje .34 Filtro .23 Firmware .34 G .34 Gen, driver .32 H	SuperNATURAL, botón 19 Sustain 25 Sut, mensaje 24 SysEx, datos 29 T Tone Normal 18 Selección 18 Selección numérica 18 Special 19	
Fct, mensaje .34 Filtro .23 Firmware .34 G .34 Gen, driver .32 H .32 Hold, ajuste .24	SuperNATURAL, botón 19 Sustain 25 Sut, mensaje 24 SysEx, datos 29 T Tone Normal 18 Selección 18 Selección numérica 18	

Información

ÁFRICA

EGIPTO

Al Fanny Trading Office Calle EBN Hagar Al Askalany 9, ARD E1 Golf, Heliópolis, El Cairo 11341 (EGIPTO) TEL: (022)-417-1828

REUNIÓN

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex (ISLA REUNIÓN) TEL: (0262) 218-429

SUDÁFRICA T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd. 2 ASTRON ROAD DENVER JOHANNESBURGO ZA 2195 (SUDÁFRICA)

TEL: (011)417 3400

Paul Bothner (PTY) Ltd. Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Ciudad del Cabo (SUDÁFRICA) TEL: (021) 799 4900



CHINA

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. 5° planta. N.º 1500 Pingliang Road Shanghai 200090 (CHINA) TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. (OFICINA DE PEKÍN)

10^a planta. N.º 18 Sección 3 Anhuaxili Distrito Chaoyang Pekín 100011 (CHINA) TEL: (010) 6426-5050 COREA

Cosmos Corporation

1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seúl (COREA) TEL: (02) 3486-8855 FILIPINAS

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200 (FILIPINAS) TEL: (02) 899 9801

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division Calle Pun Shan 22-32 Tsue Wan, Nuevos Territorios (HONG KONG) TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 8ª planta, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T, Kowloon (HONG KONG) TFI: 2333 1863

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 411, complejo de oficinas Nirman Kendra Mahalaxmi Flats. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011 (INDIA) TEL: (022) 2493 9051 INDONESIA

PT Citra IntiRama Jl. Cideng Timur N.º 15J-15O (INDONESIA) TEL: (021) 6324170

MALASIA

Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Bloque C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor (MALAYSIA) TEL: (03) 7805-3263

Si necesita acudir al servicio técnico, llame a su centro de servicios Roland más cercano o al distribuidor autorizado de Roland en su país. La siguiente tabla contiene los datos de contacto.

SINGAPLIR

SWEE LEE MUSIC COMPANY PTE. ITD. 150 Sims Drive SINGAPLIR 387381

TEL: 6846-3676 TAILANDIA

TALCANDIA
Theera Music Co. , Ltd.
100-108 Soi Verng Nakornkasem
New Road, Sumpantawongse,
Bangkok 10100 (TAILANDIA)
TEL: (02) 224-8821

TAIWÁN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Espacio 5, 9ª planta, n.º 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWÁN (REPÚBLICA DE CHINA) TEL: (02) 2561 3339

VIETNAM

VIET THUONG CORPORATION C/CACH MANG THANG TAM 386 DIST.3, HO CHI MINH (VIETNAM) TEL: 9316540

OCEANÍA

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA Roland Corporation Australia Pty.,Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 (AUSTRALIA) Australia: Tel: (02) 9982 8266 Nueva Zelanda Tel: (09) 3098 715

AMÉRICA CENTRAL Y LATINA

ARGENTINA

ARGENTINA Instrumentos Musicales S.A. Av. Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires (ARGENTINA) TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS

A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St. Michael (Barbados) TEL: (246)430-1100

Roland Brasil I tda Rua San Jose, 211 Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP (BRASIL) TEL: (011) 4615 5666

CHILE

Comercial Fancy II S.A. Rut.: 96.919.420-1 Nataniel Cox N.º 739, 4^a planta Santiago - Centro (CHILE) TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA

Centro Musical Ltda. Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 TEL: (574)3812529

COSTA RICA JUAN Bansbach Instrumentos

Musicales Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San José (COSTA RICA) TEL: 258-0211

CURACAO

Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curação (Antillas Neerlandesas) TEL:(305)5926866

FCUADOR

Mas Musika Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil (Ecuador) TEL:(593-4)2302364

EL SALVADOR OMNI MUSIC 75 Avenida Norte y Final

Alameda Juan Pablo II, Edificio N.º 4010 San Salvador (EL GUATEMALA

Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01, zona 11 Ciudad de Guatemala (Guatemala) TEL:(502) 599-2888

HONDURAS Almacén Pájaro Azul S.A. de C.V BO. Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O. San Pedro Sula (Honduras) TEL: (504) 553-2029

MARTINICA Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamantin Martinica (Indias Occidentales

Francesas) TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL 10 Rte De La Folie 97200 Fort De France Martinica (Indias Occidentales Francesas) TEL: 596 596 715222

MÉXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar los Padres 01780 México D.F. (MÉXICO) TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA

Bansbach Instrumentos Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5º Avenida 1 Cuadra al Lago. N.º 503 Managua (Nicaragua) TEL: (505)277-2557

PANAMÁ

SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Ciudad de Panamá (REP. DE PANAMÁ) TEL: 315-0101

PARAGUAY Distribuidora De Instrumentos

Musicales J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asunción (PARAGUAY) TEL: (595) 21 492147

PFRÚ

Audionet
Distribuciones Musicales SAC Juan Fanning 530 Miraflores Lima (Perú) TEL: (511) 4461388

REPÚBLICA DOMINICANA Instrumentos Fernando Grifáldez Calle Proyecto Central N.º 3 Ens. La Esperilla Santo Domingo (República Dominicana) TEL: (809) 683 0305

TRINIDAD AMR Ltd Planta baja Maritime Plaza Barataria (Trinidad, Indias Occidentales)

URUGUAY Todo Música S.A. Francisco Acuna de Figur 1771 C.P.: 11.800

Montevideo (URUGUAY) TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA

Instrumentos Musicales Allegro,C.A.
Av.las industrias edf. Guitar
import n.º 7 zona Industrial de
Turumo Caracas (Venezuela) TEL: (212) 244-1122

EUROPA

AI FMANIA Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt (ALEMANIA) TEL: (040) 52 60090

AUSTRIA

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Oficina de Austria Eduard-Bodem-Gasse 8, A-6020 Innsbruck (AUSTRIA) TEL: (0512) 26 44 260

BÉLGICA/FRANCIA/ PAÍSES BAJOS/ LUXEMBURGO Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel Westerlo (BÉLGICA) TEL: (014) 575811

CROACIA ART-CENTAR Degenova 3. HR - 10000 Zagreb TEL: (1) 466 8493

DINAMARCA Roland Scandinavia A/S Nordhavnsvej 7, apartado 880, DK-2100 Copenhage

ESLOVAQUIA DAN Acoustic s.r.o. Povazská 18. SK - 940 01 Nové Zámky TEL: (035) 6424 330

(DINAMARCA)

TEL: 3916 6200

ESPAÑA Roland Iberia, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona (ESPAÑA) TEL: 93 493 91 00

FINLANDIA Roland Scandinavia As, Filial Finlandia Elannontie 5 FIN-01510 Vantaa (FINLANDIA) TEL: (0)9 68 24 020

GRECIA Y CHIPRE STOLLAS S.A. Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442 (GRECIA) TEL: 2610 435400

HUNGRÍA Roland East Europe Ltd. Polígono 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint (HUNGRÍA) TEL: (23) 511011

IRLANDA IRLANDA Roland Ireland G2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12 (República de IRLANDA) TEL: (01) 4294444

ITAI IA Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8. 20020 Arese, Milán (ITALIA) TEL: (02) 937-78300 NORUEGA

Roland Scandinavia Avd. Konto Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo (NORUFGA) TEL: 2273 0074

POLONIA

ROLAND POLSKA SP. 7 O.O. ul. Kty Grodziskie 16B 03-289 Varsovia (POLONIA) TEL: (022) 678 9512

PORTUGAL Roland Iberia, S.L.
Oficina de Portugal
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Oporto (PORTUGAL)
TEL: 22 608 00 60

REPLÍBLICA CHECA DISTRIBUIDOR PARA REP. CHECA s.r.o Voctárova 247/16 CZ - 180 00 PRAGA 8. (REPÚBLICA CHECA) TEL: (2) 830 20270

REINO UNIDO Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park, SWANSEA SA7 9FJ (REINO UNIDO) TEL: (01792) 702701

RUMANÍA FBS LINES Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni (RUMANÍA) TEL: (266) 364 609

RUSIA MuTek Dorozhnava ul 3 korn 6 117 545 Moscú (RUSIA) TEL: (095) 981-4967

SUECIA Roland Scandinavia A/S
OFICINA COMERCIAL SUECA Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka (SUECIA) TEL: (0)8 702 00 20

SUIZA Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen (SUIZA) TEL: (061)975-9987

UCRANIA FURHYTHMICS Ltd. EURHYTHMICS Ltd. Apartado de correos 37-a. Nedecey Str. 30 UA - 89600 Mukachevo (UCRANIA) TEL: (03131) 414-40

ORIENTE MEDIO

ARABIA SAUDÍ aDawliah Universal Electronics APL Detrás de Pizza Inn Calle Prince Turkey Edificio aDawliah. Apartado de correos 2154, Alkhobar 31952 (ARABIA SAUDÍ) TEL: (03) 8643601

BAHREIN Moon Stores N.º 1231&1249 Rumaytha Building Road 3931, Manama 339 (BAHREIN) TEL: 17 813 942

E.A.U. Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, edif. Al Sherooq.,
N.º 14, planta baja, Dubai (E.A.U.)
TEL: (04) 3360715

MOCO INC. C/ Nike, 41, Dr.Shariyati Ave., Roberoye Cerahe Mirdamad Teherán (IRAN) TEL: (021)-2285-4169

IRÁN

JORDANIA

MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC Apdo. Correos 922846 Ammán 11192 JORDANIA TFI: (06) 5692696

KUWAIT

EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO. Al-Yousifi Service Center Apdo. Correos 126 (Safat) 13002 (KUWAIT) TEL: 00 965 802929

LÍRANO Chahine S.A.L George Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, apdo. correos: 16-5857 Beirut (LÍBANO)

OMÁN

TEL: (01) 20-1441

TALENTZ CENTRE L.L.C. Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi SULTANATO DE OMÁN TEL: 2478 3443

QATAR

Al Emadi Co. (Badie Studio & Stores) Apdo. Correos 62, Doha (QATAR) TFI - 4423-554

Technical Light & Sound Center rechnical Light & Sound Center APDO CORREOS 13520 EDIF N.º 17 ABDUL WAHAB KANAWATI.ST RAWDA DAMASCO (SIRIA) TEL: (011) 223-5384

TURQUÍA ZUHAL DIS TICARET A.S. Galip Dede Cad. No.37 Beyoglu - Estambul (TURQUÍA) TEL: (0212) 249 85 10

NORTEAMÉRICA

CANADÁ Roland Canada Ltd. (Oficina principal) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 (CANADÁ) TEL: (604) 270 6626

(Oficina de Toronto) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6 (CANADÁ) TEL: (905) 362 9707

ESTADOS UNIDOS Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Ángeles, CA 90040-2938 (ESTADOS UNIDOS) TEL: (323) 890 3700

A fecha de 1 de enero de 2009 (ROLAND)

For EU Countries



- This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.
- Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.
- Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
- Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali riffuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai riffuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.
- Est símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como esté regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.
- Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.
- Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.
- Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.
- Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

- SE Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.
- Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
- Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.
- Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbírán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem.
- Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.
- See sümbol näitab, et EL-i maades tuleb see toode olemprügist eraldi koguda, nii nagu on igas piirkonnas määratletud. Selle sümboliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.
- Šis simbolis rodo, kad ES šalyse šis produktas turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekviename regione. Šiuo simboliu paženklinti produktai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis
- Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievāc atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι στις χώρες της Ε.Ε. το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά αποροβιματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να αποροβιτιονται μαζί με τα οικιακά αποροβιματα.

China-

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。 本资料适用于 2007 年 3 月 1 日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内,产品中所含的有害物质不致引起环境污染,不会对人身、财产造成严重的不良影响。 环保使用期限仅在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。 不当的使用,将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
外壳 (壳体)	×	0	0	0	0	0	
电子部件(印刷电路板等)	×	0	×	0	0	0	
附件(电源线、交流适配器等)	×	0	0	0	0	0	

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 因根据现有的技术水平,还没有什么物质能够代替它。

